Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

Kappnahtführung (F4) für PFAFF OV coverstyle 4850 / coverlock 4852, 4862, 4872 / creative 4874

Art. Nr.: 820 309-096

Kappnahtführung (s. mehr Informationen)

19,50 €

Hersteller: Pfaff Sofort lieferbar



Kappnahtführung F4

Die Kappnahtführung F4 wird zusammen mit dem Klarsichtfuß (F) vom Standardzubehör verwendet,

um beim Nähen automatisch Kappnähte zu falten.

- 1. Stellen Sie die Overlock auf einen breiten 2-fach-Coverstich ein.
- 2. Setzen Sie den Klarsichtfuß F ein.
- 3. Öffnen Sie die linke Klappe der Overlock und setzen Sie den Stift an der Unterseite der Kappnahtführung F4 in das Loch der Stichplatte ein.

Schließen Sie die Klappe.

4. Falten Sie 5cm des unteren Stoffs 1cm auf die rechte Seite (die rechten Seiten liegen aufeinander). Legen Sie die Stoffseite nach oben,

in den linken unteren Teil der Führung. Schieben Sie die Schnittkante des Stoffs in die Führung, sodass sie in die Kurve gefaltet wird.

Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

service.de

- 5. Falten Sie 5cm des oberen Stoff in den rechten oberen Teil der Führung.
- **6.** Legen Sie den oberen und unteren Stoff unter den Nähfuß, senken Sie die Nadeln in den Stoff und senken Sie den Nähfuß.
- 7. Nähen Sie die ersten Stiche und schneiden Sie die Fäden nahe am Nähfuß ab. Achten Sie beim Weiternähen darauf, dass der Stoff korrekt geführt wird.

Empfohlene Stoffe: Jeansstoff, Twill und Stoffe, die eine extra haltbare Naht brauchen.

Die Kappnahtführung **F4** ist passend für die **PFAFF** Overlock-Modelle:

coverstyle 4850

coverlock 4852

coverlock 4862

coverlock 4872

coverlock creative 4874

(vorherige Teile Nr. 29-924 993-82/009)