



Spitzenführung (F3) für PFAFF OV coverstyle 4850 / coverlock 4852 , 4862 , 4872 / creative 4874

Art. Nr.: 820 305-096

Spitzenführung F3 (s. mehr Informationen)

14,95 €

Hersteller: Pfaff

Sofort lieferbar



Spitzenführung F3

Die Spitzenführung (F3) wird zusammen mit dem Klarsichtfuß F (Standardzubehör) verwendet, um Spitzes mit einem Coverstich an die Stoffoberseite zu nähen.

1. Stellen Sie die Overlock auf einen breiten 2-fach-Coverstich ein.
2. Setzen Sie den Klarsichtfuß F ein.
3. Öffnen Sie die linke Klappe der Overlock und setzen Sie den Stift an der Unterseite der Spitzenführung F3 in das Loch der Stichplatte ein. Schließen Sie die Klappe.
4. Bügeln Sie 6mm Saum auf die rechte Stoffseite. Die Spitzes wird dann beim Annähen die Schnittkante verdecken.
5. Legen Sie die gefaltete Stoffkante in den unteren Teil der linken Seite der Spitzenführung und unter den Nähfuß.

Legen Sie die Spitzes in den oberen Teil der rechten Seite der Spitzenführung und unter den Nähfuß.



6. Senken Sie die Nadeln in die Spitze und Stoff ab. Senen Sie den Nähfß.

7. Beginnen Sie mit dem Nähen, halten Sie den Stoff in der linken und die Spitze in der rechten Hand und nähen Sie weiter.

Empfohlene Stoffe: Batist, Baumwolle, Trikot

Die Spitzenführung (F3) ist passend für die **PFAFF** Overlock-Modelle:

coverstyle 4850

coverlock 4852

coverlock 4862

coverlock 4872

coverlock creative 4874