Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

## Blindstichfuß für Singer OV 14u 544 - 14u 557 / 14SH 644 - 14SH 754 / 14HD 854

Art. Nr.: 620 08 17-96 / 620 11 70-96 Blindstichfuß (s. mehr Informationen)

18,95 €

Hersteller: Singer Sofort lieferbar



## Blindstichfuß

Dieser Fuß eignet sich zum Annähen von Armbündchen sowie für Rock und Hosensäume, bei denen die Naht unsichtbar bleiben soll.

## Vorbereiten der Maschine

Nadelstellung: rechts

Stichtyp: 3-Faden-Qverlockstich oder 3-Faden-Flatlockstich

• Stichlänge: 4-5 mm

• Differenzialtransporthebel: Normalstellung

Obermesser: Arbeitsstellung

## Nähen

1. Das Nähgut wie abgebildet falten und unter den Nähfuß legen.

2. Schraube (A) lösen und Abstandslineal so einstellen, dass die Nadel auf dem Bruch in den Stoff

einsticht.



Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

service.de

**3.** Das Nähgut während des Nähens leicht führen, sodass die Nadel im Oberstoff nur einen Faden erfasst.

Der Blindstichfuß ist passend für die Singer Overlock Modelle:

14U 544 , 14U 554 , 14U 555 , 14U 557 14SH 644 , 14SH 654

14SH 744, 14SH 754

14HD 854 Heavy Duty

(alte Teile-Nr. 550623 und 620 08 17-96)