



## Kantensäumerfuß für Singer OV Quantumlock 14T 957DC , 14T 967DC , 14T 968DC / Coverstitch 14T 970c

Art. Nr.: 620 09 73-96

Kantensäumerfuß (s. mehr Informationen)

**24,95 €**

**Hersteller:** Singer

Sofort lieferbar



### Kantensäumerfuß

**Verwenden Sie den Kantensäumerfuß zum Säumen von Stoffkanten bei gleichzeitigem Annähen von Spitze.**

- 1.** Stellen Sie Ihre Maschine auf einen breiten Coverstich ein.
- 2.** Verwenden Sie die Standard-Sticheinstellungen. Passen Sie diese bei Bedarf an.
- 3.** Setzen Sie den Kantensäumerfuß ein.
- 4.** Schieben Sie die Stoffkante mit der rechten Seite nach oben in die Stoffführung (Abbildung 1).
- 5.** Schieben Sie den Stoff bis nach hinten unter den Nähfuß und die Nadeln.
- 6.** Führen Sie die Spitze so in die rechte Spitzenführung, dass ein Stück von etwa 2,5 cm hinter dem Fuß herausragt (Abbildung 2). Verwenden Sie bei Bedarf eine Pinzette.
- 7.** Senken Sie den Nähfuß ab. Halten Sie den Stoff in der linken und die Spitze in der rechten Hand, während Sie zu nähen beginnen.



**Hinweis:** Justieren Sie bei Bedarf die Schraube an der Führung, um die Stichposition anzupassen.

Der Kantensäumerfuß ist passend für die **Singer** Overlock-Modelle:

Quantumlock 14T 957 DC

Quantumlock 14T 967 DC

Quantumlock 14T 968 DC

Coverstitch 14T 970c