Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

Kantensäumerfuß für Singer OV Quantumlock 14T 957DC, 14T 967DC, 14T 968DC/Coverstitch 14T 970c

Art. Nr.: 620 09 73-96

Kantensäumerfuß (s. mehr Informationen)

24,95 €

Hersteller: Singer Sofort lieferbar



Kantensäumerfuß

Verwenden Sie den Kantensäumerfuß zum Säumen von Stoffkanten bei gleichzeitigem Annähen von Spitze.

- 1. Stellen Sie Ihre Maschine auf einen breiten Coverstich ein.
- 2. Verwenden Sie die Standard-Sticheinstellungen. Passen Sie diese bei Bedarf an.
- 3. Setzen Sie den Kantensäumerfuß ein.
- 4. Schieben Sie die Stoffkante mit der rechten Seite nach oben in die Stoffführung (Abbildung 1).
- 5. Schieben Sie den Stoff bis nach hinten unter den Nähfuß und die Nadeln.
- 6. Führen Sie die Spitze so in die rechte Spitzenführung, dass ein Stück von etwa 2,5 cm hinter

dem Fuß herausragt (Abbildung 2). Verwenden Sie bei Bedarf eine Pinzette.

7. Senken Sie den Nähfuß ab. Halten Sie den Stoff in der linken und die Spitze in der rechten

Hand, während Sie zu nähen beginnen.



Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

Hinweis: Justieren Sie bei Bedarf die Schraube an der Führung, um die Stichposition anzupassen.

Der Kantensäumerfuß ist passend für die Singer Overlock-Modelle:

Quantumlock 14T 957 DC

Quantumlock 14T 967 DC

Quantumlock 14T 968 DC

Coverstitch 14T 970c