



Spitzenannähfuß für Singer OV 14u 544 - 14u 557 / 14SH 644 - 14SH 754 / 14HD 854

Art. Nr.: 620 08 19-96 / 620 11 72-96
Spitzenannähfuß (s. mehr Informationen)

14,95 €

Hersteller: Singer
Sofort lieferbar



Spitzenannähfuß

Dieser Fuß wird zum Zusammennähen von Spitze oder Bordüren verwendet, aber auch zum Annähen auf das Nähgut.

Vorbereiten der Maschine

- Nadelstellung: Rechts
- Stichtyp: 3-Faden-Overlock oder 3-Faden-Standardrollsaum
- Stichlänge: 1,5-3 mm
- Differenzialtransporthebel: Normalstellung
- Obermesser: Arbeits- oder Ruhestellung

Nähen

1. Den Stoff unter den Führungsfinger (A) und die Spitze auf den Führungsfinger (A) legen.
2. Falls erforderlich, Schraube (C) lösen und die Führungsplatte (B) zur Einstellung der Stichbreite



nach links oder rechts schieben.

3. Schraube (C) anziehen.

4. Spitze entlang der Führungsplatte (B) führen und nähen.

Hinweis: Falls keine Notwendigkeit besteht, die Stoffkante zu beschneiden, können Sie Stoff und

Spitze auf den Führungsfinger (A) legen. Dabei das Obermesser in Ruhestellung bringen.

Der Spitzenfuß ist passend für die **Singer** Overlock-Modelle:

14U 544 , 14U 554 , 14U 555 , 14U 557

14SH 644 , 14SH 654 , 14SH 744 , 14SH 754

14HD 854 Heavy Duty