



Anlasser für Singer OV s14-68 , s14-69 / s14-77 - s14-79

Art. Nr.: 18091

Fußanlasser Model 4C-326G / 230Volt

44,95 €

Hersteller: Singer
Sofort lieferbar



Anlasser

Der Fußanlasser (4C-326G) ist passend für die **Singer** Overlock-Modelle:

s14-68

s14-69

s14-77

s14-78

s14-79