



## Anlasser für Singer 1507 / 8280 / Serenade 8280L / 3333 , 3342

Art. Nr.: 09246

Fußanlasser Typ FC-2902D 230Volt

**79,50 €**

**Hersteller:** Singer

Sofort lieferbar



### **Anlasser**

Der Fußanlasser ist passend für die **Singer** Modelle:

1507

8280

Serenade 8280L

3333 , 3342

Fußanlasser Typ FC-2902D

AC 220-240Volt

50/60Hz

1.0 A

