



## Anlasser passend für Singer 3-polig

Art. Nr.: 11216

Anlasser 230Volt für verschiedene Singer  
Modelle (s. mehr Informationen)

**44,95 €**

**Hersteller:** Philipp  
Sofort lieferbar



### **Anlasser**

Der Fußanlasser ist passend für **Singer** Nähmaschinen mit 3-poligem Anschluß und 230Volt.

*(Der meist verwendete Anlasser bei Singer)*

Dieser Anlasser ist passend für die **Singer**-Modelle:

100 , 167 , 168

200 , 217 , 219 , 221 , 222 , 237 , 240 , 247 , 248 , 250 , 252 , 257 , 258 , 263 , 288

300 , 319 , 351 , 353 , 354 , 358 , 360 , 362 , 367 , 368 , 377 , 378

407 , 413 , 416 , 417 , 418 , 433 , 438 , 495

500 , 514 , 522 , 527 , 538 , 560

600G

700 , 702 , 706 , 714 , 717 , 719 , 720 , 722 , 724 , 726 , 728 , 734 , 737 , 740 , 740G13 ,  
740G23 , 740G24 , 744 , 746



755 , 756 , 760 , 764 , 766 , 774 , 775 , 776 , 778 , 784

967

1000 , 1000G , 1280 , 1362 , 1482 , 1485 , 1486 , 1488 , 1490 , 1800er-Serie

2102 , 2105 , 2106 , 2108 , 2112 , 2300er Serie , 2404 , 2500er-Serie , 2950

3015 , 3105

4500 , 4525C Style

5040 , 5050 , 5417 , 5430 , 5500 , 5502 , 5504 , 5505 , 5508 , 5522 , 5524 , 5525 , 5528 , 5800  
, 5802 , 5805 , 5806 , 5808

5810 , 5812 , 5814 , 5816 , 5817 , 5818 , 5820 , 5825 , 5830 , 5838

6011 , 6012 , 6021 , 6038 , 6100er-Serie , 6211 , 6212 , 6213 , 6214 , 6215 , 6217 , 6305 ,  
6310 , 6314 , 6318 , 6500

6606 , 6610 , 6620 , 6700 , 6740 , 6744 , 6800

7100 , 7211 , 7212 , 7214 , 7217

8002 , 8007 , 8019 , 8220 , 8222 , 8234 , 8500 , 8600 , 8734 , 8834

9500 , 9600 , 6800 , 9936

Samba 4 , Samba 6