



Anlasser passend für Singer (pneumatisch)

Art. Nr.: 08910

Fußanlasser mit Luft passend für verschiedene
Singer-Modelle (s. mehr Informationen)

37,50 €

Hersteller: Philipp
Sofort lieferbar



Anlasser

Der Fußanlasser ist passend für alle **Singer**-Modelle mit **pneumatischem Überträger**.

Durch Druck auf das Pedal wird ein Luftdruck erzeugt, welcher durch den Überträger in der Maschine die Geschwindigkeit des Motors regelt.

Dieser ist passend für die **Singer**-Modelle:

- 4610 , 4613 , 4617 , 4623 , 4624 , 4663
- 6232 , 6233 , 6234 , 6235 , 6250 , 6251 , 6267 , 6268
- 7000 , 7004 , 7005 , 7033 , 7037 , 7043 , 7050 , 7060
- 9020
- 9110 , 9113 , 9117 , 9124 , 9130 , 9133 , 9137 , 9143
- 9210 , 9217 , 9224 , 9240
- 9323 , 9334



- 9410 , 9416 , 9430

- Serenade

- Melodie