



Freihandquiltfuß für Gritzner tipmatic / tiptronic / exclusiv

Art. Nr.: 820 242-096

Freihandquiltfuß (s. mehr Informationen)

19,50 €

Hersteller: Pfaff

Sofort lieferbar



Freihandquiltfuß

Verwenden Sie den Freihandquiltfuß für fantasievolles Freihandquiltten.

Dieser Nähfuß bietet mit seiner extra großen Öffnung optimale Sicht auf den Quiltbereich.

Das führen der drei Stofflagen erfolgt beim Freihandquiltten von Hand.

Je schneller Sie nähen, desto gleichmäßiger wird die Quiltnaht.

Probieren Sie diese Technik erst an einem Probestück aus und testen Sie dabei das Nähen in Kurven und in geraden Linien.

Für das Freihandquiltten von geraden Linien (mittlere Nadelposition) mit einem Abstand von 1/4" (6mm);

verwenden Sie zur Orientierung die vier roten Markierungen an den Ecken des Nähfußes.

Nähen:



- 1.** Deaktivieren Sie das IDT-System.
- 2.** Lösen Sie vorsichtig die kleine silberne Schraube hinten am Nähfußhalter, bis die Bohrung zugänglich ist.
- 3.** Drücken Sie den Nähfuß vorsichtig zusammen und schieben Sie den Stift des Fußes so weit wie möglich in die Bohrung des Nähfußhalters ein. Achten Sie darauf, dass sich der durchsichtige Arm über dem Nadelhalter befindet.
- 4.** Ziehen Sie die silberne Schraube fest.
- 5.** Senken Sie den offenen Freihandnähfuß in die Freihand-/ Stopfposition.
- 6.** Versenken Sie den Transporteur.
- 7.** Wählen Sie einen Geradstich an und stellen Sie die Fadenspannung zwischen 3 - 5.
- 8.** Bewegen Sie den Stoff von Hand bei gleichmäßiger Geschwindigkeit.
Denken Sie daran, den Stoff von Hand zu bewegen, da der Transporteur versenkt ist. Für eine gleichmäßige Naht führen Sie Ihren Stoff mit gleichmäßigen Bewegungen.

Der Freihandquiltfuß ist passend für die **Gritzner**-Modelle:

tipmatic 1019 , 1035 , 1037

tipmatic 6122 , 6152

tiptronic 4.2

exclusiv 974 , 975 , 976