



## Kantensäumerfuß für Gritzner tipmatic 1037 , 1035 , 6122 , 6152 / tiptronic 4.2

Art. Nr.: 19742

Kantensäumerfuß (s. mehr Informationen)

**24,95 €**

**Hersteller:** Pfaff  
Sofort lieferbar



### **Kantensäumerfuß**

**Mit dem Kantensäumerfuß gelingen dekorative Kantenabschlüsse im Nu.**

**Verleihen Sie Selbstgenähtem einen individuellen Touch unter Verwendung von Spitze und dekorativen Baumwollstoffen.**

**Zusätzlich erhalten Sie wunderschöne Effekte mit dekorativen Zierstichen.**

**Nähen Sie auch raffinierte Kantenabschlüsse an Dessous.**

**Bei diesem Nähfuß werden Basisstoff und dekorativer Stoff,**

**z. B. Spitze, durch die vorderen Öffnungen geführt, der Stoff wird umgelegt und gleichzeitig miteinander verbunden.**

**1. Fädeln Sie normales Nähgarn oder Ziergarn als Oberfaden und normales Nähgarn als Unterfaden**

*in Ihre Nähmaschine ein.*

**2. Wählen Sie einen Stich Ihrer Wahl. Ein Beispiel: Sie können die Kantenabschlüsse mit einem Geradstich und einer 4-mm-Zwillingsnadel oder mit einem rechts positionierten dekorativen Zierstich auf dem Basisstoff annähen. Hinweis: Zierstiche mit Vorwärtsbewegung sind am besten geeignet. Vermeiden Sie daher Stiche mit zu vielen Rückwärtsbewegungen.**

**3. Legen Sie einen 6 mm Saum des Grundstoffes nach links um, fingerrücken Sie ihn oder**



verwenden

*Sie dafür das Bügeleisen.*

**4.** Führen Sie die umgelegte Stoffkante mit der rechten Seite nach oben in die linke Stoffführung ein und

*den anzunähernden Stoff oder Spitze mit der rechten Seite nach oben durch die rechte Führung.*

*Schieben Sie die umgelegte Stoffkante sowie den anzunähernden Stoff in den Nähfuß, bevor Sie diesen in die Nähmaschine einsetzen.*

**5.** Achten Sie darauf, dass sich beide Stoffe leicht durch die Öffnungen führen lassen.

**Hinweis:** *Dünne, unelastische Stoffe lassen sich am besten verarbeiten.*

**6.** Setzen Sie den Kantensäumerfuß in die Nähmaschine ein.

**7.** Aktivieren Sie das DFT-System.

**8.** Gehen Sie beim Nähen sorgfältig vor und nähern Sie nicht zu schnell. Lässt sich bei Ihrer Nähmaschine die Geschwindigkeit regeln, dann reduzieren Sie die Nähgeschwindigkeit so, dass Sie Basisstoff und die dekorative Kantenversäuberung leicht führen können. Halten Sie den

*Basisstoff beim Nähen in der linken und den dekorativen Kantenabschluss in der rechten Hand.*

Der **Kantensäumerfuß** ist passend für die **Gritzner** tipmatic und tiptronic-Modelle:

tipmatic 1035 , 1037

tipmatic 6122 , 6152

tiptronic 4.2