



Kederfuß für Gritzner tipmatic 1035 , 1037 , 6122 , 6152 / tiptronic 4.2

Art. Nr.: 19370

Einfach-Kederfuß (s. mehr Informationen)

24,95 €

Sofort lieferbar



Einfach-Kederfuß

Der Kederfuß wird für Besätze verwendet, mit denen Sie Ihre Home-Deko-Projekte wie Kissen und vieles mehr verschönern können.

Der Nähfuß eignet sich auch für Verzierungen, mit denen Sie unversäuberte Kanten an Polstern kaschieren können - einfach mit einer Heftpistole befestigen !

Das Kedern wird zum Kinderspiel.

Der Kederfuß arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie der Paspelfuß, wurde jedoch für dickere Kordeln entwickelt.

Kreieren Sie Ihren Besatz in einer beliebigen Farbe, wenn die erforderliche Farbe nicht verfügbar ist.

1. Schneiden Sie Schrägstreifen in der Länge Ihres Keders zu. Achten Sie darauf, dass der Keder in

die Schrägstreifen einzulegen ist und geben Sie Nahtzugabe zu.

2. Den Keder auf die linke Seite des Schrägbandes legen und den Keder mit dem Stoff



ummanteln.

3. Stoff und Keder unter die Aussparung des Nähfußes legen, die nicht versäuberten Kanten liegen

rechts.

4. Wählen Sie Geradstich, Nadelposition Mitte und Stichelänge 3.

5. Nähen Sie.

6. Schneiden Sie die Nahtzugabe zurück.

7. Um den genähten Keder mit Ihrem Nähprojekt zu verbinden, legen Sie den Keder auf die rechte Stoffseite entlang der Nahtlinie. Legen Sie Stoff und Keder unter die Aussparung des Nähfußes. Nähen Sie den Keder auf. Zwicken Sie die Nahtzugabe an den Ecken und Rundungen ein.

Der **Kederfuß** ist passend für die **Gritzner**-Modelle:

tipmatic 1035 , 1037

tipmatic 6122 , 6152

tiptronic 4.2