



## Kräuselfuß für Gritzner excellent 376 - 421 / 876 , 894 - 896 / exclusiv 974 - 976 / 1002 / tipmatic 1019 / 4220 - 4228

Art. Nr.: 18816

Kräuselfuß (s. mehr Informationen)

**9,95 €**

**Hersteller:** Gritzner  
Sofort lieferbar



### Kräuselfuß

**Das Kräuseln ist eine klassische Dekorationsmethode und mit diesem Nähfuß ein Kinderspiel !**

**Er eignet sich besonders für Volants an Kissen und Gardinen oder für Kräuselnähte an Kinderkleidung.**

**Sie können zwei Lagen Stoff gleichzeitig nähen und kräuseln - einfach und schnell.**

1. Wählen Sie den Geradstich und bewegen Sie die Nadel in die äußerst linke Position.
2. Legen Sie den zu kräuselnden Stoff mit der rechten Seite nach oben unter den Nähfuß, sodass die Schnittkante rechts vom Nähfuß etwas hervorsteht. Führen Sie den glatt bleibenden Stoff komplett in den Schlitz im Nähfuß ein, rechts auf rechts.
3. Führen Sie den Stoff und lassen Sie die Nähmaschine den unteren Stoff frei aufnehmen, um eine einheitliche Kräuselnaht zu erzielen.



**Tipp:** Wenn Sie die Stichlänge verändern, ändert sich auch die Anzahl der Kräuselungen.

Sie können auch eine einzelne Stoffschicht kräuseln, wenn Sie sie unter den Nähfuß legen und die Stichlänge und die Fadenspannung wie gewünscht einstellen.

Der Kräuselfuß ist passend für die **Gritzner**-Modelle:

1002

excellent 376 , 386 , 411 , 421

876 , 894 , 895 , 899

exclusiv 974 , 975 , 976

tipmatic 1019

4220 , 4222 , 4224 , 4228