



Kräuselfuß für Gritzner tipmatic 1035 , 1037 , 6122 , 6152 / tiptronic 4.2

Art. Nr.: 93-036 998-91

Kräuselfuß (s. mehr Informationen)

9,95 €

Hersteller: Gritzner
Sofort lieferbar



Kräuselfuß

Das Kräuseln ist eine klassische Dekorationsmethode und mit diesem Nähfuß ein Kinderspiel !

Er eignet sich besonders für Volants an Kissen und Gardinen oder für Kräuselnähte an Kinderkleidung.

Sie können zwei Lagen Stoff gleichzeitig nähen und kräuseln - einfach und schnell.

- 1. Wählen Sie den Geradstich und bewegen Sie die Nadel in die äußerst linke Position.**
- 2. Legen Sie den zu kräuselnden Stoff mit der rechten Seite nach oben unter den Nähfuß, sodass die Schnittkante rechts vom Nähfuß etwas hervorsteht. Führen Sie den glatt bleibenden Stoff komplett in den Schlitz im Nähfuß ein, rechts auf rechts.**
- 3. Führen Sie den Stoff und lassen Sie die Nähmaschine den unteren Stoff frei aufnehmen, um eine einheitliche Kräuselnäht zu erzielen.**



Tipp: Wenn Sie die Stichtlänge verändern, ändert sich auch die Anzahl der Kräuselungen.
Sie können auch eine einzelne Stoffschicht kräuseln, wenn Sie sie unter den Nähfuß legen
und die Stichtlänge und die Fadenspannung wie gewünscht einstellen.

Der Kräuselfuß ist passend für die **Gritzner**-Modelle:

tipmatic 1035 , 1037

tipmatic 6122 , 6152

tiptronic 4.2