



Freihandfuß zum Echoquilten für PFAFF (JL)

Art. Nr.: 821 002-096

Freihand-Echoquilting-Fuß (s. mehr
Informationen)

19,95 €

Hersteller: Pfaff
Sofort lieferbar



Freihand-Echoquilting-Fuß

Mit dem speziell entwickelten Freihandfuß zum Echoquilten erhalten Sie mehr Kontrolle beim Freihandquilten.

Die große Grundfläche des Fußes sorgt für perfekten Kontakt mit dem Stoff und erhöht so die Kontrolle beim Nähen.

Der durchsichtige Fuß erlaubt optimale Sicht für genaues Arbeiten.

Dank vertikaler, horizontaler und kreisrunder Markierungen auf dem Fuß lassen sich beim Quilten Musterlinien leicht verfolgen.

Egal ob gerade Linien oder Rundungen an Ecken - Sie nähen einfach in jede Richtung.

- 1. Deaktivieren Sie das IDT-SYSTEM.**
- 2. Entfernen Sie den Nähfußhalter durch vollständiges Lösen der Halterschraube.**
- 3. Passen Sie den Freihandfuß zum Echoquilten an die Nähfußstange an und befestigen Sie ihn mit der mitgelieferten Schraube.**
- 4. Fädeln Sie die Maschine ein.**
- 5. Wählen Sie einen Geradstich aus.**



6. Stellen Sie Ihre PFAFF Nähmaschine auf Sensormatic-Freihandnähen ein. Der Transporteur wird automatisch versenkt.

Hinweis: Der Stoff wird bei versenktem Transporteur nicht von der Nähmaschine transportiert.

Daher müssen Sie den Stoff von Hand führen.

7. Bringen Sie den Unterfaden mit einem einzigen Stich nach oben. Halten Sie beide Fäden fest und machen Sie zu Anfang ein paar Stiche.

8. Nähen Sie bei gleichmäßiger Geschwindigkeit und führen Sie den Stoff mit gleichmäßigen Bewegungen. Die Stichlänge bestimmen Sie, indem Sie den Stoff bewegen.

9. Nähen Sie um Ihr Quiltmotiv, Ihre Applikation oder Ihr Muster auf dem Stoff herum und achten

Sie darauf, immer einen gleichmäßigen Abstand zu halten.

10. Nähen Sie neben der ersten Stichlinie eine zweite und achten Sie auch hier auf einen einheitlichen Abstand. Verwenden Sie dabei die roten Markierungen als Orientierungshilfe. (Abb. 1)

11. Wiederholen Sie den Vorgang, so oft Sie möchten, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

Hinweis: Beim Nähen im Modus „Sensormatic-Freihand“ hebt und senkt sich der Nähfuß bei niedriger Geschwindigkeit bei jedem Stich, um den Stoff auf der Stichplatte zu halten.

Bei höheren Geschwindigkeiten gleitet der Nähfuß beim Nähen über den Stoff.

Der **Freihandfuß zum Echoquilten** ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

creative 2.0

creative 3.0

creative 4.0 , 4.5

creative vision 5.0 , 5.5

creative performance



creative expression 750

creative performance 950

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II

creative icon

creative icon 2

expression 4.0, 4.2

expression 710 , 710 Special Edition

expression 715

quilt expression 720 , 720 Special Edition

quilt expression 725



performance 5.0 , 5.2

performance icon

(nicht für expression 2.0 , 3.0 , 3.2 , 3.5 / 150)