



## Freihandfuß zum Echoquilten für PFAFF (JL)

Art. Nr.: 821 002-096

Freihand-Echoquilting-Fuß (s. mehr  
Informationen)

**19,95 €**

**Hersteller:** Pfaff  
Sofort lieferbar



### **Freihand-Echoquilting-Fuß**

**Mit dem speziell entwickelten Freihandfuß zum Echoquilten erhalten Sie mehr Kontrolle beim Freihandquilten.**

**Die große Grundfläche des Fußes sorgt für perfekten Kontakt mit dem Stoff und erhöht so die Kontrolle beim Nähen.**

**Der durchsichtige Fuß erlaubt optimale Sicht für genaues Arbeiten.**

**Dank vertikaler, horizontaler und kreisrunder Markierungen auf dem Fuß lassen sich beim Quilten Musterlinien leicht verfolgen.**

**Egal ob gerade Linien oder Rundungen an Ecken - Sie nähen einfach in jede Richtung.**

- 1. Deaktivieren Sie das IDT-SYSTEM.**
- 2. Entfernen Sie den Nähfußhalter durch vollständiges Lösen der Halterschraube.**
- 3. Passen Sie den Freihandfuß zum Echoquilten an die Nähfußstange an und befestigen Sie ihn mit der mitgelieferten Schraube.**
- 4. Fädeln Sie die Maschine ein.**
- 5. Wählen Sie einen Geradstich aus.**



**6.** Stellen Sie Ihre PFAFF Nähmaschine auf Sensormatic-Freihandnähen ein. Der Transporteur wird automatisch versenkt.

**Hinweis:** Der Stoff wird bei versenktem Transporteur nicht von der Nähmaschine transportiert.

*Daher müssen Sie den Stoff von Hand führen.*

**7.** Bringen Sie den Unterfaden mit einem einzigen Stich nach oben. Halten Sie beide Fäden fest und machen Sie zu Anfang ein paar Stiche.

**8.** Nähen Sie bei gleichmäßiger Geschwindigkeit und führen Sie den Stoff mit gleichmäßigen Bewegungen. Die Stichlänge bestimmen Sie, indem Sie den Stoff bewegen.

**9.** Nähen Sie um Ihr Quiltmotiv, Ihre Applikation oder Ihr Muster auf dem Stoff herum und achten

*Sie darauf, immer einen gleichmäßigen Abstand zu halten.*

**10.** Nähen Sie neben der ersten Stichlinie eine zweite und achten Sie auch hier auf einen einheitlichen Abstand. Verwenden Sie dabei die roten Markierungen als Orientierungshilfe. (Abb. 1)

**11.** Wiederholen Sie den Vorgang, so oft Sie möchten, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

**Hinweis:** Beim Nähen im Modus „Sensormatic-Freihand“ hebt und senkt sich der Nähfuß bei niedriger Geschwindigkeit bei jedem Stich, um den Stoff auf der Stichplatte zu halten.

*Bei höheren Geschwindigkeiten gleitet der Nähfuß beim Nähen über den Stoff.*

Der **Freihandfuß zum Echoquilten** ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

creative 2.0

creative 3.0

creative 4.0 , 4.5

creative vision 5.0 , 5.5

creative performance



creative expression 750

creative performance 950

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II

creative icon

creative icon 2

expression 4.0, 4.2

expression 710 , 710 Special Edition

expression 715

quilt expression 720 , 720 Special Edition

quilt expression 725



performance 5.0 , 5.2

performance icon

**( nicht für expression 2.0 , 3.0 , 3.2 , 3.5 / 150 )**