



Freihandstopffuß für PFAFF (ABCDEFGG)

Art. Nr.: 820 243-096

Freihandstopffuß (s. mehr Informationen)

34,95 €

Hersteller: Pfaff
Sofort lieferbar



Freihandstopffuß

Der Freihandstopffuß eignet sich hervorragend fürs Freihandsticken oder -stopfen.

1. Stellen Sie sicher, dass sich die Nadel in ihrer höchsten Position befindet.
2. Setzen Sie den Stopffuß ein: Drücken Sie mit Daumen und Zeigefinger Vorder- und Hinterteil des Fußes zusammen. Setzen Sie den Stift des Stopffußes bis zum Anschlag in die Bohrung des Nähfußhalters ein.
3. Dabei sollte sich die C-förmige Führungsgabel um die Stange des Nähfußes legen. Der lange Kunststoffarm muss hinter der Nadelbefestigungsschraube sitzen.
4. Ziehen Sie die Schraube fest und versenken Sie den Transporteur.
5. Bei Bedarf spannen Sie das Projekt in einen runden Stickrahmen ein, so erhalten Sie eine größere Stabilität.
6. Wählen Sie einen Geradstich und aktivieren Sie die Freihand- Funktion, oder bewegen Sie den Nähfuß in die Stopf/Freihand- Position.
7. Ziehen Sie den Unterfaden nach oben und nähen Sie ein paar Stiche, um die Naht zu sichern. Schneiden Sie die Fadenenden nahe am Stoff ab und fahren Sie mit dem Nähen fort.

Tipp:

Denken Sie daran, dass Sie beim Nähen ohne Transporteur die Stichlänge bestimmen. Eine gleichmäßige, mittlere bis hohe Nähgeschwindigkeit führt zu einer gleichmäßigeren



Länge des Geradstichs. Ein zu langsames Nähen kann zu Knötchenbildung auf der linken Seite führen.

Der Freihandstopffuß ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

edition 130

varimatic 876 , 894 , 895 , 899

hobbymatic (090A) 904 , 905 , 906 , 907 , 917 , 919 , 927 , 933 , 939 , 947 , 953

dualmatic 935 , 955

tipmatic 1006 (0100A) , 1010 , 1011 , 1014 , 1015 , 1018 , 1019 , 1035 , 1037 , 1045 , 1047

tiptronic 1067 , 1069 , 1071

tipmatic 1119 , 1151

tiptronic 1171

creative 1371

creative 1467 , 1469 , 1471 , 1472 , 1473 , 1475CD

select - freestyle - instyle - classicstyle 1520 , 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529

select 1530 , 1536 , 1538

select 1540 , 1546 , 1548

tiptronic - expression 2010 , 2014

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle (20A) 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025 , 2026 , 2027 , 2028 , 2029

tiptronic - expression 2030 , 2034 , 2036 , 2038

tiptronic - quilt expression - quiltstyle 2040 , 2042 , 2044 , 2046 , 2048

performance 2054 , 2056 , 2058

creative 2124 , 2134

creative (21A) 2140 , 2144 , 2170



varimatic 6085 , 6086 , 6087 , 6089

stretch&jeans 6091

tipmatic - stretch&jeans - jeans&satin (610A) 6110 , 6112 , 6120 , 6122 , 6150 , 6152 Festival
135

tiptronic (623A) 6230 , 6232

selectronic - tiptronic (625A) 6250 , 6270

creative 7510

creative 7530 edition - quilt edition - quilt craft&pro

creative 7550 , 7560 , 7562 , 7570

select 2.0 , 2.2

select 3.0 , 3.2

select 4.0 , 4.2

select 150 Anniversary