



## Kederfuß doppelt für PFAFF (BCDEFGJKL)

Art. Nr.: 820 531-096

Doppel-Kederfuß (s. mehr Informationen)

**14,95 €**

**Hersteller:** Pfaff  
Sofort lieferbar



### **Doppel-Kederfuß**

***Kreieren Sie Ihren Besatz in einer beliebigen Farbe, wenn die erforderliche Farbe nicht verfügbar ist.***

***Der Kederfuß arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie der Paspelfuß, wurde jedoch für dickere Kordeln entwickelt.***

***Das Kedern wird zum Kinderspiel.***

***Die Nähfüße eignen sich auch für Verzierungen, mit denen Sie unversäuberte Kanten an Polstern kaschieren können - einfach mit einer Heftpistole befestigen !***

***Der Einfach- und der Doppel- Kederfuß werden für Besätze verwendet, mit denen Sie Ihre Home-Deko-Projekte wie Kissen und vieles mehr verschönern können.***

- 1. Schneiden Sie Schrägstreifen in der Länge Ihrer Keder zu. Achten Sie darauf, dass die Keder in die Schrägstreifen einzulegen sind und geben Sie Nahtzugabe zu.***
- 2. Die Keder nebeneinander auf die linke Seite des Schrägbandes legen und die Keder mit dem Stoff ummanteln.***



- 3. Stoff und Keder unter die Aussparung des Nähfußes legen. Der rechte Keder unter die linke Aussparung des Doppel Kederfußes legen, die nicht versäuberten Kanten liegen rechts.*
- 4. Wählen Sie Geradstich, Nadelposition Mitte und Stichtlänge 3.*
- 5. Halten Sie die Keder gegen die Bruchkante, während Sie nähen.*
- 6. Schneiden Sie den Stoff dicht an der Naht zurück und bügeln Sie die Nahtzugabe nach links um.*
- 7. Schlagen Sie den überschüssigen Stoff zur rückwärtigen Mitte der Keder um.*
- 8. Legen Sie die umwickelte Keder unter die zwei Rillen des Nähfußes und nähen Sie sie auf Ihr Projekt.*

Der **Kederfuß doppelt** ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

edition 130

dualmatic 935 , 955

tipmatic - stretch&jeans - jeans&satin (610A) 6110 , 6112 , 6120 , 6122 , 6150 , 6152 Festival 135

tiptronic (623A) 6230 , 6232 ,

selectronic - tiptronic (625A) 6250 , 6270

stretch&jeans 6091

select - freestyle - instyle - classicstyle 1520 , 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529

select 1530 , 1536 , 1538

select 1540 , 1546 , 1548

creative 1371

creative 1467

creative 1471 , 1472 , 1473 , 1475CD

hobby 1020 , 1022 , 1030 , 1032 , 1040 , 1042

hobby 4240 , 4250 , 4260 , 4270

synchromatic 1215 , 1217

synchrotronic 1229



tipmatic (0100A) 1006 , 1051

tipmatic 1151

tiptronic 1071

tiptronic 1171

creative 7510

creative 7530 edition - quilt edition - quilt craft&pro

creative 7550

creative 7560 , 7562

creative 7570

select 2.0 , 2.2

select 3.0 , 3.2

select 4.0 , 4.2

select 150 Anniversary

creative 2124 , 2134

creative (21A) 2140 , 2144 , 2170

tiptronic - expression 2010 , 2014

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle (20A) 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025  
, 2026 , 2027 , 2028 , 2029

tiptronic - expression 2030 , 2034 , 2036 , 2038

tiptronic - quilt expression - quiltstyle 2040 , 2042 , 2044 , 2046 , 2048

performance 2054 , 2056 , 2058

expression 2.0

expression 3.0 , 3.2 , 3.5

expression 150 Anniversary



quilt expression 4.0 , 4.2

expression 710 , 710 Special Edition

expression 715

quilt expression 720 , 720 Special Edition

quilt expression 725

performance 5.0 , 5.2

performance icon

creative 1.5

creative 2.0

creative 3.0

creative 4.0 , 4.5

creative ambition 640

creative expression 750

creative expect 350

creative performance

creative performance 950

creative vision 5.0 , 5.5

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II

creative icon

creative icon 2

ambition essential

ambition 1.0 , 1.5



ambition 155 Limited Edition

quilt ambition 2.0

ambition 610 , 620

quilt ambition 630 , 635

passport 2.0 , 3.0

smarter 1100c Pro