



## Kederfuß doppelt für PFAFF (BCDEFGJKL)

Art. Nr.: 820 531-096

Doppel-Kederfuß (s. mehr Informationen)

**14,95 €**

**Hersteller:** Pfaff  
Sofort lieferbar



### **Doppel-Kederfuß**

**Kreieren Sie Ihren Besatz in einer beliebigen Farbe, wenn die erforderliche Farbe nicht verfügbar ist.**

**Der Kederfuß arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie der Paspelfuß, wurde jedoch für dickere Kordeln entwickelt.**

**Das Kedern wird zum Kinderspiel.**

**Die Nähfüße eignen sich auch für Verzierungen, mit denen Sie unversäuberte Kanten an Polstern kaschieren können - einfach mit einer Heftpistole befestigen !**

**Der Einfach- und der Doppel- Kederfuß werden für Besätze verwendet, mit denen Sie Ihre Home-Deko-Projekte wie Kissen und vieles mehr verschönern können.**

1. Schneiden Sie Schrägstreifen in der Länge Ihrer Keder zu. Achten Sie darauf, dass die Keder in die Schrägstreifen einzulegen sind und geben Sie Nahtzugabe zu.
2. Die Keder nebeneinander auf die linke Seite des Schrägbandes legen und die Keder mit dem Stoff ummanteln.



- 3.** *Stoff und Keder unter die Aussparung des Nähfußes legen. Der rechte Keder unter die linke Aussparung des Doppel Kederfußes legen, die nicht versäuberten Kanten liegen rechts.*
- 4.** *Wählen Sie Geradstich, Nadelposition Mitte und Stichlänge 3.*
- 5.** *Halten Sie die Keder gegen die Bruchkante, während Sie nähen.*
- 6.** *Schneiden Sie den Stoff dicht an der Naht zurück und bügeln Sie die Nahtzugabe nach links um.*
- 7.** *Schlagen Sie den überschüssigen Stoff zur rückwärtigen Mitte der Keder um.*
- 8.** *Legen Sie die umwickelte Keder unter die zwei Rillen des Nähfußes und nähen Sie sie auf Ihr Projekt.*

Der **Kederfuß doppelt** ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

edition 130

dualmatic 935 , 955

tipmatic - stretch&jeans - jeans&satin (610A) 6110 , 6112 , 6120 , 6122 , 6150 , 6152 Festival 135

tiptronic (623A) 6230 , 6232 ,

selectronic - tiptronic (625A) 6250 , 6270

stretch&jeans 6091

select - freestyle - instyle - classicstyle 1520 , 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529

select 1530 , 1536 , 1538

select 1540 , 1546 , 1548

creative 1371

creative 1467

creative 1471 , 1472 , 1473 , 1475CD

hobby 1020 , 1022 , 1030 , 1032 , 1040 , 1042

hobby 4240 , 4250 , 4260 , 4270

synchromatic 1215 , 1217

synchrotronic 1229



tipmatic (0100A) 1006 , 1051

tipmatic 1151

tiptronic 1071

tiptronic 1171

creative 7510

creative 7530 edition - quilt edition - quilt craft&pro

creative 7550

creative 7560 , 7562

creative 7570

select 2.0 , 2.2

select 3.0 , 3.2

select 4.0 , 4.2

select 150 Anniversary

creative 2124 , 2134

creative (21A) 2140 , 2144 , 2170

tiptronic - expression 2010 , 2014

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle (20A) 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025 , 2026 , 2027 , 2028 , 2029

tiptronic - expression 2030 , 2034 , 2036 , 2038

tiptronic - quilt expression - quiltstyle 2040 , 2042 , 2044 , 2046 , 2048

performance 2054 , 2056 , 2058

expression 2.0

expression 3.0 , 3.2 , 3.5

expression 150 Anniversary



quilt expression 4.0 , 4.2

expression 710 , 710 Special Edition

expression 715

quilt expression 720 , 720 Special Edition

quilt expression 725

performance 5.0 , 5.2

performance icon

creative 1.5

creative 2.0

creative 3.0

creative 4.0 , 4.5

creative ambition 640

creative expression 750

creative expect 350

creative performance

creative performance 950

creative vision 5.0 , 5.5

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II

creative icon

creative icon 2

ambition essential

ambition 1.0 , 1.5



---

ambition 155 Limited Edition

quilt ambition 2.0

ambition 610 , 620

quilt ambition 630 , 635

passport 2.0 , 3.0

smarter 1100c Pro