



Kederfuß einfach für PFAFF (BCDEFGJKL)

Art. Nr.: 820 530-096

Einfach-Kederfuß (s. mehr Informationen)

24,95 €

Hersteller: Pfaff
Sofort lieferbar



Einfach-Kederfuß

Der Einfach- und der Doppel- Kederfuß werden für Besätze verwendet, mit denen Sie Ihre Home-Deko-Projekte wie Kissen und vieles mehr verschönern können.

Die Nähfüße eignen sich auch für Verzierungen, mit denen Sie unversäuberte Kanten an Polstern kaschieren können - einfach mit einer Heftpistole befestigen !

Das Kedern wird zum Kinderspiel.

Der Kederfuß arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie der Paspelfuß, wurde jedoch für dickere Kordeln entwickelt.

Kreieren Sie Ihren Besatz in einer beliebigen Farbe, wenn die erforderliche Farbe nicht verfügbar ist.

1. Schneiden Sie Schrägstreifen in der Länge Ihres Keders zu. Achten Sie darauf, dass der Keder in

die Schrägstreifen einzulegen ist und geben Sie Nahtzugabe zu.

2. Den Keder auf die linke Seite des Schrägbandes legen und den Keder mit dem Stoff ummanteln.

3. Stoff und Keder unter die Aussparung des Nähfußes legen, die nicht versäuberten Kanten



liegen

rechts.

4. Wählen Sie Geradstich, Nadelposition Mitte und Stichtlänge 3.

5. Nähen Sie.

6. Schneiden Sie die Nahtzugabe zurück.

7. Um den genähten Keder mit Ihrem Nähprojekt zu verbinden, legen Sie den Keder auf die rechte Stoffseite entlang der Nahtlinie. Legen Sie Stoff und Keder unter die Aussparung des Nähfußes. Nähen Sie den Keder auf. Zwicken Sie die Nahtzugabe an den Ecken und Rundungen ein.

Der **Kederfuß (einfach)** ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

edition 130

dualmatic 935 , 955

tipmatic - stretch&jeans - jeans&satin 6110 , 6112 , 6120 , 6122 , 6150 , 6152

tiptronic 6230 , 6232

selectronic 6250 , 6270

stretch&jeans 6091

select - freestyle - instyle - classicstyle 1520 , 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529

select 1530 , 1536 , 1538

select 1540 , 1546 , 1548

creative 1371

creative 1467 , 1471 , 1472 , 1473 , 1475CD

synchromatic 1215 , 1217

synchrotronic 1229

tipmatic 0100A 1006 , 1051 , 1151

tiptronic 1071 , 1171

creative 7510 , 7530 , 7550 , 7560 , 7562 , 7570



select 2.0 , 2.2 , 3.0 , 3.2 , 4.0 , 4.2

select 150

creative 2124 , 2134 , 2140 , 2144 , 2170

hobby 1020 , 1022 , 1030 , 1032 , 1040 , 1042

hobby 4240 , 4250 , 4260 , 4270

tiptronic - expression 2010 , 2014

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025 ,
2026 , 2027 , 2028 , 2029

tiptronic - expression 2030 , 2034 , 2036 , 2038

tiptronic - quilt expression - quiltstyle 2040 , 2042 , 2044 , 2046 , 2048

performance 2054 , 2056 , 2058

expression 2.0 , 3.0 , 3.2 , 3.5

expression 150

quilt expression 4.0 , 4.2

expression 710

quilt expression 720

performance 5.0 , 5.2

performance icon

creative 1.5 , 2.0 , 3.0 , 4.0 , 4.5

creative ambition 640

creative expect 350

creative performance

creative performance 950

creative vision 5.0 , 5.5



creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II

creative icon

creative icon 2

ambition essential , 1.0 , 1.5 , 155

quilt ambition 2.0

ambition 610 , 620

quilt ambition 630 , 635

passport 2.0 , 3.0

smarter 1100c Pro