



Knopfannähfuß für PFAFF (CDEFGJKL)

Art. Nr.: 820 473-096

Knopfannähfuß (s. mehr Informationen)

24,95 €

Hersteller: Pfaff
Sofort lieferbar



KNOPFANNÄHFUSS

Knöpfe annähen ist eine eher langweilige, zeitraubende Arbeit - außer mit dem Knopfannähfuß!

Mit diesem Nähfuß können Sie problemlos Zwei- oder Vierlochknöpfe in verschiedenen Größen annähen.

Stellen Sie einfach die Stichbreite auf den Abstand zwischen den Knopflöchern ein, und Ihre Nähmaschine erledigt den Rest.

Durch Verwendung eines Schafts können Sie sogar Knöpfe mit Stiel annähen, siehe Abbildung.

1. Zeichnen Sie mit einem Stoffmarker an, wo der Knopf sitzen soll.

2. Setzen Sie den Knopfannähfuß ein.

3. Versenken Sie den Transporteur.

4. Legen Sie den Knopf zwischen das schwarze Metallstück und den Nähfuß.

Achten Sie darauf, dass die Löcher in der Aussparung des Nähfußes liegen.



5. Legen Sie den Stoff unter den Nähfuß. Wählen Sie den Knopfannähstich oder den Zickzackstich.

6. Wählen Sie die Breite entsprechend der Knopflöcher.

Kontrollieren Sie, ob die Nadel in das linke Loch des Knopfes einsticht, indem Sie das Handrad drehen.

7. Beginnen Sie mit dem Nähen.

Bei Verwendung des Knopfannähstichs vernäht die Nähmaschine automatisch Ihren Knopf.

Wenn Sie den Zickzackstich verwenden, nähen Sie ca. fünf Mal über den Knopf.

Wenn Sie Ihren Knopf mit Stiel annähen möchten, drücken Sie die Kunststoffnase am Nähfuß zu sich

und platzieren sie zwischen den Löchern des Knopfes.

Wenn Sie mit dem Annähen des Knopfes fertig sind, ziehen Sie die Kunststoffnase zurück, entfernen den Knopf aus dem Nähfuß und schneiden die Fäden ab.

Umwickeln Sie den so entstandenen Stiel mit Nähfaden und verknoten Sie den Nähfaden

Der Knopfannähfuß passend für die **PFAFF**-Modelle:

edition 130

dualmatic 935 , 955

tipmatic - stretch&jeans - jeans&satin (610A) 6110 , 6112 , 6120 , 6122 , 6150 , 6152 Festival 135

tiptronic (623A) 6230 , 6232

selectronic - tiptronic (625A) 6250 , 6270

stretch&jeans 6091

select - freestyle - instyle - classicstyle 1520 , 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529

select 1530 , 1536 , 1538



select 1540 , 1546 , 1548

creative 1371

creative 1467

creative 1471 , 1472 , 1473 , 1475CD

synchromatic 1215 , 1217

synchrotronic 1229

tipmatic (0100A) 1006 , 1051 , 1151

tiptronic 1071

tiptronic 1171

creative 7510

creative 7530 edition - quilt edition - quilt craft&pro

creative 7550

creative 7560 , 7562

creative 7570

select 2.0 , 2.2

select 3.0 , 3.2

select 4.0 , 4.2

select 150 Anniversary

creative 2124 , 2134

creative (21A) 2140 , 2144 , 2170

hobby 1020 , 1022 , 1030 , 1032 , 1040 , 1042

tiptronic - expression 2010 , 2014

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle (20A) 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025 , 2026 , 2027 , 2028 , 2029



tiptronic - expression 2030 , 2034 , 2036 , 2038

tiptronic - quilt expression - quiltstyle 2040 , 2042 , 2044 , 2046 , 2048

performance 2054 , 2056 , 2058

expression 2.0

expression 3.0 , 3.2 , 3.5

expression 150 Anniversary

expression 710 , 710 Special Edition

expression 715

quilt expression 4.0 , 4.2

quilt expression 720 , 720 Special Edition

quilt expression 725

performance 5.0 , 5.2

performance icon (** nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

creative 1.5

creative 2.0

creative 3.0

creative 4.0 , 4.5

creative expect 350

creative ambition 640

creative expression 750

creative performance

creative performance 950 (** nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

creative vision 5.0 , 5.5

creative sensation



creative sensation pro

creative sensation pro II

creative icon (** nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

creative icon 2 (** nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

ambition 1.0 , 1.5

ambition 155 Limited Edition

ambition essential

quilt ambition 2.0

ambititon 610 , 620

quilt ambition 630 , 635

smarter 130s , 140s , 150s , 160s

smarter 155 Limited Edition

smarter 260c

passport 2.0 , 3.0

smarter 1100c Pro