76185 Karlsruhe

Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

Kräuselfuß (A) für PFAFF

Art. Nr.: 820 267-096 / 93-035 998-91 Kräuselfuß (s. mehr Informationen)

9,95 €

Hersteller: Pfaff Sofort lieferbar



Kräuselfuß

Das Kräuseln ist eine klassische Dekorationsmethode und mit diesem Nähfuß ein Kinderspiel!

Er eignet sich besonders für Volants an Kissen und Gardinen oder für Kräuselnähte an Kinderkleidung.

Sie können zwei Lagen Stoff gleichzeitig nähen und kräuseln - einfach und schnell.

- 1. Wählen Sie den Geradstich und bewegen Sie die Nadel in die äußerst linke Position.
- 2. Legen Sie den zu kräuselnden Stoff mit der rechten Seite nach oben unter den Nähfuß, sodass die Schnittkante rechts vom Nähfuß etwas hervorsteht. Führen Sie den glatt bleibenden Stoff komplett in den Schlitz im Nähfuß ein, rechts auf rechts.
- 3. Führen Sie den Stoff und lassen Sie die Nähmaschine den unteren Stoff frei aufnehmen, um eine einheitliche Kräuselnaht zu erzielen.

Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

service.de

Tipp: Wenn Sie die Stichlänge verändern, ändert sich auch die Anzahl der Kräuselungen. Sie können auch eine einzelne Stoffschicht kräuseln, wenn Sie sie unter den Nähfuß legen und die Stichlänge und die Fadenspannung wie gewünscht einstellen.

Der Kräuselfuß ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

hobby 301, 303, 307, 309

hobby 317, 342, 370, 380

hobby 350, 382, 422

hobby 521, 541, 721, 741

hobby 4222, 4224, 4228

hobbymatic 800, 801, 802, 803, 806, 807, 808, 809

hobbymatic 090A 904, 905, 906, 907, 917, 919, 927, 933, 939, 947, 953

varimatic 876, 894, 895, 899

varimatic 1115, 1119

tipmatic 1010, 1011, 1014, 1015, 1018, 1019, 1025, 1027, 1035, 1037, 1045, 1047, 1067, 1069

creative 1469

varimatic 6085, 6086, 6087, 6089

(alte Teile-Nr. 93-035 998-91)