



Paspelfuß für PFAFF (A*BCDEFGJKL)

Art. Nr.: 820 532-096

Paspelfuß (s. mehr Informationen)

15,90 €

Hersteller: Pfaff

Sofort lieferbar



Paspelfuß

Setzen Sie Fertigpaspeln an Nähten und Kanten ein, um ein professionelles Finish zu erzielen, und überziehen Sie die Kordel mit Stoff für einen speziellen Effekt.

Paspeln in eine Naht einnähen:

1. Setzen Sie den Paspelfuß ein.
2. Legen Sie die Paspel entlang der Nahtlinie auf die rechte Stoffseite und das zweite Stoffstück rechts auf rechts darauf.
3. Stoff und Paspel unter die Aussparung des Nähfußes legen, die nicht versäuberten Kanten liegen rechts. Mit Geradstich nähen.

Paspeln aus Stoff erstellen:

1. Schneiden Sie schräge oder quer zur Faser verlaufende Streifen, die breit genug für die Kordel plus Nahtzugabe sind.
2. Legen Sie die Kordel auf die linke Seite des Stoffstreifens und ummanteln Sie diese.
3. Legen Sie Stoff und Kordel unter den Paspelfuß und positionieren Sie die Kordel in der Aussparung an der Nähfußunterseite.
4. Beginnen Sie mit dem Nähen. Die Aussparung führt die Kordel, sodass sie gleichmäßig vom Stoff umhüllt wird.

Tipp: Möchten Sie ein Kleidungsstück mit dieser Paspel verzieren, stellen Sie die



Nadelposition so ein, dass eine Einstellung näher an der Kordel genäht wird, um die erste Naht zu überdecken.

Der Paspelfuß ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

edition 130

hobby 301 , 303 , 307 , 309 , 521 , 541 , 721 , 741 (alle *)

varimatic 894 , 895 , 899 (alle *)

hobbymatic (090A) 904 , 905 , 906 , 907 , 917 , 919 , 927 , 933 , 939 , 947 , 953 (alle *)

dualmatic 935 , 955

tipmatic - stretch&jeans - jeans&satin (610A) 6110 , 6112 , 6120 , 6122 , 6150 , 6152 Festival 135

tiptronic (623A) 6230 , 6232

selectronic - tiptronic (625A) 6250 , 6270

varimatic 6085 , 6086 , 6087 , 6089 (alle *)

stretch&jeans 6091

select - freestyle - instyle - classicstyle 1520 , 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529

select 1530 , 1536 , 1538

select 1540 , 1546 , 1548

synchromatic 1215 , 1217

synchrotronic 1229

tipmatic (0100A) 1006

tipmatic 1010 , 1011 , 1014 , 1015 , 1019 , 1025 , 1027 , 1029 (alle *)

tipmatic 1035 , 1037 , 1045 , 1047 , 1115 , 1119 (alle *)

tiptronic 1067 , 1069 (alle *)

tipmatic 1051



tipmatic 1151

tiptronic 1071

tiptronic 1171

creative 1469 (*)

creative 1371

creative 1467

creative 1471 , 1472 , 1473 , 1475CD

creative 7510

creative 7530 edition - quilt edition - quilt craft&pro

creative 7550

creative 7560 , 7562

creative 7570

select 2.0 , 2.2

select 3.0 , 3.2

select 4.0 , 4.2

select 150 Anniversary

creative 2124 , 2134

creative (21A) 2140 , 2144 , 2170

hobby 1020 , 1022 , 1030 , 1032 , 1040 , 1042

hobby 4240 , 4250 , 4260 , 4270

tiptronic - expression 2010 , 2014

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle (20A) 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025 , 2026 , 2027 , 2028 , 2029

tiptronic - expression 2030 , 2034 , 2036 , 2038



tiptronic - quilt expression - quiltstyle 2040 , 2042 , 2044 , 2046 , 2048

performance 2054 , 2056 , 2058

expression 2.0

expression 3.0 , 3.2 , 3.5

expression 150 Anniversary

quilt expression 4.0 , 4.2

expression 710 , 710 Special Edition

expression 715

quilt expression 720 , 720 Special Edition

quilt epression 725

performance 5.0 , 5.2

performance icon

creative 1.5

creative 2.0

creative 3.0

creative 4.0 , 4.5

creative ambition 640

creative expect 350

creative performance

creative expression 750

creative performance 950

creative vision 5.0 , 5.5

creative sensation

creative sensation pro



creative sensation pro II

creative icon

creative icon 2

ambition essential

ambition 1.0 , 1.5

ambition 155 Limited Edition

quilt ambition 2.0

ambition 610 , 620

quilt ambition 630 , 635

smarter 130s , 140s , 150s , 160s

smarter 155 Limited Edition

smarter 260c

passport 2.0 , 3.0

smarter 1100c Pro

Bei (*) muß zusätzlich ein Nähfußhalter breit (Art. 01028 , 98-694 886-00) verwendet werden.