Paspelfuß für PFAFF (ABCDEFGJKL)

Art. Nr.: 820 532-096

Paspelfuß (s. mehr Informationen)

15,90 €

Hersteller: Pfaff Sofort lieferbar



Paspelfuß

Setzen Sie Fertigpaspeln an Nähten und Kanten ein, um ein professionelles Finish zu erzielen, und überziehen Sie die Kordel mit Stoff für einen speziellen Effekt.

Paspeln in eine Naht einnähen:

- 1. Setzen Sie den Paspelfuß ein.
- 2. Legen Sie die Paspel entlang der Nahtlinie auf die rechte Stoffseite und das zweite Stoffstück rechts auf rechts darauf.
- 3. Stoff und Paspel unter die Aussparung des Nähfußes legen, die nicht versäuberten Kanten liegen rechts. Mit Geradstich nähen.

Paspeln aus Stoff erstellen:

- 1. Schneiden Sie schräge oder quer zur Faser verlaufende Streifen, die breit genug für die Kordel plus Nahtzugabe sind.
- 2. Legen Sie die Kordel auf die linke Seite des Stoffstreifens und ummanteln Sie diese.
- 3. Legen Sie Stoff und Kordel unter den Paspelfuß und positionieren Sie die Kordel in der Aussparung an der Nähfußunterseite.
- 4. Beginnen Sie mit dem Nähen. Die Aussparung führt die Kordel, sodass sie gleichmäßig vom Stoff umhüllt wird.

Tipp: Möchten Sie ein Kleidungsstück mit dieser Paspel verzieren, stellen Sie die

service.de

Nadelposition so ein, dass eine Einstellung näher an der Kordel genäht wird, um die erste Naht zu überdecken.

```
Der Paspelfuß ist passend für die PFAFF-Modelle:
edition 130
hobby 301, 303, 307, 309, 521, 541, 721, 741 (alle *)
varimatic 894, 895, 899 (alle *)
hobbymatic 904, 905, 906, 907, 917, 919, 927, 933, 939, 947, 953 (alle *)
dualmatic 935, 955
tipmatic - stretch&jeans - jeans&satin 6110 , 6112 , 6120 , 6122 , 6150 , 6152 Festival 135
tiptronic 623A 6230, 6232
selectronic 6250, 6270
varimatic 6085, 6086, 6087, 6089 (alle *)
stretch&jeans 6091
select - freestyle - instyle - classicstyle 1520 , 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529
select 1530, 1536, 1538
select 1540, 1546, 1548
synchromatic 1215, 1217
synchrotronic 1229
tipmatic 0100A 1006
tipmatic 1010, 1011, 1014, 1015, 1019, 1025, 1027, 1029 (alle *)
tipmatic 1035, 1037, 1045, 1047, 1115, 1119 (alle *)
tiptronic 1067, 1069 (alle *)
tipmatic 1051, 1151
tiptronic 1071, 1171
```



service.de

creative 1469 (*)

creative 1371

creative 1467, 1471, 1472, 1473, 1475CD

creative 7510, 7530, 7550, 7560, 7562, 7570

select 2.0, 2.2, 3.0, 3.2, 4.0, 4.2

select 150

creative 21A 2124, 2134, 2140, 2144, 2170

hobby 1020, 1022, 1030, 1032, 1040, 1042

hobby 4240, 4250, 4260, 4270

tiptronic - expression 2010, 2014

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle 20A 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025 , 2026 , 2027 , 2028 , 2029

tiptronic - expression 2030, 2034, 2036, 2038

tiptronic - quilt expression - quiltstyle 2040, 2042, 2044, 2046, 2048

performance 2054, 2056, 2058

expression 2.0, 3.0, 3.2, 3.5

expression 150

quilt expression 4.0, 4.2

expression 710

quilt expression 720

performance 5.0, 5.2

performance icon

creative 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 4.5

creative ambition 640



creative expect 350

creative performance

creative performance 950

creative vision 5.0, 5.5

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II

creative icon

creative icon 2

ambition essential, 1.0, 1.5, 155

quilt ambition 2.0

ambition 610, 620

quilt ambition 630, 635

smarter 130s , 140s , 150s , 155 , 160s , 260c

passport 2.0, 3.0

smarter 1100c Pro

Bei (*) muß zusätzlich ein Nähfußhalter breit (Art. 01028, 98-694 886-00) verwendet werden.