service.de

Paspelfuß schmal für PFAFF (ABCDEFGJKL)

Art. Nr.: 820 918-096

Paspelfuß schmal (s. mehr Informationen)

24,95 €

Hersteller: Pfaff Sofort lieferbar



Paspelfuß schmal

Jackentaschen, aber auch an Kissen, Tischsets u.v.m. Kleine, feine Paspeln.

Mit dem schmalen Paspelfuß überziehen Sie Kordeln von 1mm mit Stoff und erzielen so einen ganz speziellen Effekt.

Auch Fertigpaspeln lassen sich damit annähen.

Der durchsichtige Fuß garantiert freie Sicht - so wissen Sie immer genau, wo Sie nähen.

Paspeln in eine Naht nähen:

- 1. Bringen Sie den Paspelfuß schmal an.
- **2.** Legen Sie die Paspel entlang der Nahtlinie auf die rechte Stoffseite und das zweite Stoffstück rechts auf rechts darauf.
- **3.** Legen Sie Paspel und Stoff unter den Paspelfuß schmal. Die Paspel liegt in der Aussparung der Fußunterseite.
- **4.** Wählen Sie Geradstich, Stichlänge 2,5. Nähen Sie. Die Aussparung auf der Unterseite des Fußes führt Ihre Paspel perfekt.

service.de

Paspeln aus Stoff herstellen:

- 1. Bringen Sie den Paspelfuß schmal an.
- **2.** Schneiden Sie schräge oder quer zum Fadenlauf verlaufende Streifen mit Nahtzugabe zu, die breit genug sind, die Kordel zu ummanteln.
- 3. Legen Sie die Kordel auf die linke Seite des Stoffstreifens und umhüllen Sie diese.
- **4.** Legen Sie Paspel und Stoff unter den Paspelfuß schmal. Die Paspel liegt in der Aussparung der Fußunterseite.
- **5.** Wählen Sie Geradstich, Stichlänge 2,5. Nähen Sie. Die Aussparung auf der Unterseite des Fußes führt Ihre Paspel perfekt.
- 6. Nähen Sie feinste Paspeln in Ihre ganz persönlichen Projekte. Folgen Sie einfach dieser Anleitung.

TIPP: Beim Aufnähen einer Paspel stellen Sie die Nadelposition so ein, dass eine Einstellung näher an der Kordel genäht wird, um die erste Naht zu überdecken.

Der **Paspelfuß schma**l ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

```
edition 130
hobby 301 , 303 , 307 , 309 , 521 , 541 , 721 , 741 (alle *)
varimatic 894 , 895 , 899 (alle *)
hobbymatic 904 , 905 , 906 , 907 , 917 , 919 , 927 , 933 , 939 , 947 , 953 (alle *)
dualmatic 935 , 955
tipmatic - stretch&jeans - jeans&satin 6110 , 6112 , 6120 , 6122 , 6150 , 6152 Festival 135
tiptronic 623A 6230 , 6232
selectronic - tiptronic 6250 , 6270
varimatic 6085 , 6086 , 6087 , 6089 (alle *)
stretch&jeans 6091
select - freestyle - instyle - classicstyle 1520 , 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529
select 1530 , 1536 , 1538
select 1540 , 1546 , 1548
```



synchromatic 1215, 1217

synchrotronic 1229

tipmatic 1006 0100A

tipmatic 1010, 1011, 1014, 1015, 1019, 1025, 1027, 1029 (alle *)

tipmatic 1035, 1037, 1045, 1047, 1119 (alle *)

tiptronic 1067, 1069 (alle *)

tipmatic 1051, 1151

tiptronic 1071, 1171

creative 1469 (*)

creative 1371

creative 1467, 1471, 1472, 1473, 1475CD

creative 7510, 7530, 7550, 7560, 7562, 7570

select 2.0, 2.2, 3.0, 3.2, 4.0, 4.2

select 150

creative 2124, 2134

creative 21A 2140, 2144, 2170

hobby 1020, 1022, 1030, 1032, 1040, 1042

hobby 4240, 4250, 4260, 4270

tiptronic - expression 2010, 2014

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle 20A 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025 , 2026, 2027, 2028, 2029

tiptronic - expression 2030, 2034, 2036, 2038

tiptronic - quilt expression - quiltstyle 2040, 2042, 2044, 2046, 2048

performance 2054, 2056, 2058

service.de

expression 2.0, 3.0, 3.2, 3.5

expression 150

quilt expression 4.0, 4.2

expression 710, 715

quilt expression 720, 725

performance 5.0, 5.2

performance icon

creative 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 4.5

creative expect 350

creative ambition 640

creative expression 750

creative performance

creative performance 950

creative vision 5.0, 5.5

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II

creative icon

creative icon 2

ambition essential, 1.0, 1.5, 155

quilt ambition 2.0

ambition 610, 620

quilt ambition 630, 635

smarter 130s , 140s , 150s , 155 , 160s , 260c



service.de

passport 2.0, 3.0

smarter 1100c Pro

Bei (*) muß zusätzlich ein Nähfußhalter breit (Art. 01028, 98-694 886-00) verwendet werden.