



Schmalkantenfuß für PFAFF (A*BCDEFGJKL)

Art. Nr.: 821 142-096 / 820 609-096

Schmalkantenfuß (s. mehr Informationen)

24,95 €

Hersteller: Pfaff

Sofort lieferbar



Schmalkantenfuß

Der Schmalkantenfuß eignet sich perfekt zum präzisen Absteppen und zum Verbinden von Spitzen und/oder Stoffkanten (z. B. zum Befestigen von Spitze an einer fertigen Stoffkante).

Die Metallführung in der Mitte des Fußes sorgt dafür, dass der Abstand zwischen den beiden Stoffen eingehalten wird.

1. Wählen Sie einen Zickzack- oder Zierstich. Die Nadelposition richtet sich nach der gewünschten Nähposition.
2. Zum schmalkantigen Steppen wird die Stoffkante an die Mittelführung des Nähfußes gelegt.
3. Die Nadel in die gewünschte linke Position bringen und absteppen.

Spitzen/Kanten verbinden: Platzieren Sie die Kanten der Spitze und des Stoffs zu beiden Seiten der Führung des Nähfußes und fügen Sie sie mit einem Zickzack- oder Zierstich zusammen.

Spitze aufnähen: Platzieren Sie die gefaltete/umgebügelte Stoffkante links und die fertige Kante Ihrer Spitze rechts von der Mittelführung, sodass Stoff und Spitze mit der rechten Seite nach oben unter dem Nähfuß liegen. Die Mittelführung hält einen exakten Abstand zwischen



den Stoffen und sorgt somit für ein präziseres Stichbild. Wählen Sie einen Zickzackstich und erfassen Sie beim Nähen die Kanten von Stoff und Spitze. Breite und Länge des Zickzackstichs können Sie nach Belieben einstellen

Der **Schmalkantenfuß** ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

edition 130

dualmatic 935 , 955

tipmatic - stretch&jeans - jeans&satin (610A) 6110 , 6112 , 6120 , 6122 , 6150 , 6152 Festival 135

tiptronic (623A) 6230 , 6232

selectronic - tiptronic (625A) 6250 , 6270

stretch&jeans 6091

select - freestyle - instyle - classicstyle 1520 , 1522 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529

select 1530 , 1536 , 1538

select 1540 , 1546 , 1548

creative 1371

creative 1467

creative 1471 , 1472 , 1473 , 1475CD

synchromatic 1215 , 1217

synchrotronic 1229

tipmatic 1006 (0100A) , 1051

tipmatic 1151

tiptronic 1071

tiptronic 1171

creative 7510

creative 7530 edition - quilt edition - quilt craft&pro



creative 7550

creative 7560 , 7562

creative 7570

select 2.0 , 2.2

select 3.0 , 3.2

select 4.0 , 4.2

select 150 Anniversary

creative 2124 , 2134

creative (21A) 2140 , 2144 , 2170

hobby 1020 , 1022 , 1030 , 1032 , 1040 , 1042

hobby 4240 , 4250 , 4260 , 4270

tiptronic - expression 2010 , 2014

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle (20A) 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025
, 2026 , 2027 , 2028 , 2029

tiptronic - expression 2030 , 2034 , 2036 , 2038

tiptronic - quilt expression - quiltstyle 2040 , 2042 , 2044 , 2046 . 2048

performance 2054 , 2056 , 2058

expression 2.0

expression 3.0 , 3.2 , 3.5

expression 150 Anniversary

quilt expression 4.0 , 4.2

expression 710 , 710 Special Edition

expression 715

quilt expression 720 , 720 Special Edition



quilt expression 725

performance 5.0 , 5.2

performance icon

creative 1.5

creative 2.0

creative 3.0

creative 4.0 , 4.5

creative expect 350

creative ambition 640

creative expression 750

creative performance

creative performance 950

creative vision 5.0 , 5.5

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II

creative icon

creative icon 2

ambition 1.0 , 1.5

ambition 155 Limited Edition

quilt ambition 2.0

ambition essential

ambition 610 , 620

quilt ambition 630 , 635



smarter 130s , 140s , 150s , 160s

smarter 155 Limited Edition

smarter 260c

passport 2.0 , 3.0

smarter 1100c Pro

*** Bei den folgenden Modellen kann der Schmalkantenfuß auch verwendet werden, wobei hierfür aber ein Nähfußadapter (Nähfußhalter PFAFF tiptronic,select Art. 01028) benötigt wird.**

(Teile-Nr. 98-694 886-00)

hobby 301 , 303 , 307 , 309

hobby 521 , 541

hobby 721 , 741

hobby 317 , 340 , 342 , 370 , 380

hobby 350 , 382

hobby 422

hobby 4220 , 4222 , 4224 , 4228

hobbymatic 800 , 801 , 802 , 803 , 806 , 807 , 808 , 809

hobbymatic (090A) 904 , 905 , 906 , 907 , 917 , 919 , 927 , 933 , 939 , 947 , 953

varimatic 876 , 894 , 895 , 899

varimatic 6085 , 6086 , 6087 , 6089

tipmatic 1010 , 1011 , 1014 , 1015 , 1018 , 1019 , 1025 , 1027 , 1035 , 1037 , 1045 , 1047

tipmatic 1119

tiptronic 1029 , 1067 , 1069

creative 1469

Familia 9 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97



Familia 284 , 285

Familia 294 , 295 , 296 , 297

Familia 294-1 , 295-1 , 296-1 , 297-1

204 , 205 , 206 , 207 , 208 , 209 , 210 , 211 , 213

(verhorgehende Teile-Nummern 820 609-096 , 820 217-096 , 93-036 939-91)