Schrägbandeinfasser für PFAFF (ABCDEFGJKL)

Art. Nr.: 820 245-096 / 98-053 484-91

Schrägbandeinfasser (s. mehr Informationen)

34,95 €

Hersteller: Pfaff Sofort lieferbar



Schrägbandeinfasser

Das Einfassen mit Schrägband ist eine einfache Methode, um Stoffkanten ein glattes und sauberes Aussehen zu verleihen.

Sie benötigen dazu ein ungefalztes, 24 mm breites Schrägband.

- 1. Entfernen Sie den Nähfuß und setzen Sie den Schrägbandeinfasser ein.
- 2. Schneiden Sie den Anfang des Schrägbands diagonal ab.
- 3. Führen Sie das Band in die Spirale des Schrägbandeinfassers ein und ziehen Sie es nach hinten heraus.
- 4. Stellen Sie den Schrägbandeinfasser und/oder die Nadelposition so ein, dass die Nadel 1 -1,5 mm von der gefalteten Schrägbandkante entfernt einsticht.
- 5. Steppen Sie etwa 25 mm auf dem Schrägband.
- 6. Legen Sie dann die Schnittkante des einzufassenden Stoffs zwischen das Schrägband in den Schlitz des Schrägbandeinfassers. Das Schrägband legt sich während des Nähens automatisch um die Stoffkante.

Tipp: Durch Zickzack- oder Zierstiche erhalten Sie einen zusätzlichen dekorativen Effekt.



Der Schrägbandeinfasser ist passend für die PFAFF-Modelle:

edition 130

hobby 301, 303, 307, 309

hobby 317, 342, 370, 380

hobby 350, 382, 420, 422

hobby 521, 541, 721, 741

hobby 1020, 1022, 1030, 1032, 1040, 1042

hobby 4220, 4222, 4224, 4228

hobby 4240, 4250, 4260, 4270

hobbymatic 800, 801, 802, 803, 806, 807, 808, 809

hobbymatic 090A 904, 905, 906, 907, 917, 919, 927, 933, 939, 947, 953

dualmatic 935, 955

varimatic 876, 984, 895, 899

varimatic 090A 6085, 6086, 6087, 6089

stretch&jeans 6091

tipmatic 0100A 1006, 1010, 1011, 1014, 1015, 1018, 1019, 1025, 1027, 1035

tipmatic - varimatic 1037, 1045, 1047, 1051, 1115, 1119, 1151

tiptronic 1029, 1067, 1069, 1071

tiptronic 1171

tipmatic - stretch&jeans - jeans&satin 6110 , 6112 , 6120 , 6122 , 6150 , 6152 Festival 135

tiptronic 623A 6230, 6232

selectronic - tiptronic 6250, 6270

select - freestyle - instyle - classicstyle 1520 , 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529

select 1530, 1536, 1538



select 1540, 1546, 1548

creative 1371

creative 1467, 1469, 1471, 1472, 1473, 1475CD

creative 7510, 7530, 7550, 7560, 7562, 7570

select 2.0, 2.2, 3.0, 3.2, 4.0, 4.2

select 150

creative 21A 2124, 2134, 2140, 2144, 2170

tiptronic - expression 2010, 2014

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle 20A 2020, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029

tiptronic - expression 2030, 2034, 2036, 2038

tiptronic - quilt expression - quiltstyle 2040, 2042, 2044, 2046, 2048

performance 2054, 2056, 2058

expression 2.0, 3.0, 3.2, 3.5

expression 150

quilt expression 4.0, 4.2

expression 710

quilt expression 720

performance 5.0, 5.2

performance icon (** nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

creative 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 4.5

creative expect 350

creative ambition 640

creative performance



service.de

creative performance 950 (** nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

creative vision 5.0, 5.5

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II

creative icon (** nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

creative icon 2 (** nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

ambition essential

ambition 1.0, 1.5, 155

quilt ambition 2.0

ambition 610, 620

quilt ambition 630, 635

smarter 130s , 140s , 150s , 155 , 160s , 260c

passport 2.0, 3.0

smarter 1100c Pro

Familia-Serie 284, 285, 294, 295, 296, 297

204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213

260, 262, 360, 362

(vorherige Teile-Nr. 98-053 484-91)

(nicht für hobby 1122 , 1132 und 1142)