



Spulenkapsel creative spezial für PFAFF (CDEFG)

Art. Nr.: 820 602-096

Spezial-Bobbin Case (s. mehr Informationen)

37,95 €

Sofort lieferbar



Spezial Spulenkapsel PFAFF

Erstellen Sie wunderschöne Nähte mit sichtbarem Unterfaden mit der creative Spezial-Spulenkapsel.

Verzieren Sie Ihre Nähprojekte mit kreativen Zierstichen die mit effektivem Dekorgarn ganz besonders zur Geltung kommen.

Je nachdem mit welcher Dekorgarnstärke Sie arbeiten, wählen Sie aus beiden Techniken:

Bei dickerem oder Spezialgarn:

Die Spule mit Spezialgarn langsam aufspulen.

Die Spule in die creative Spezial-Spulenkapsel einsetzen.



Wird weniger Struktur gewünscht, verwenden Sie dünnere Spezialgarne und passen - falls nötig - die Unterfadenspannung an, indem Sie die Schraube an der Spulenkapsel lösen oder fester ziehen, sodass der Faden gleichmäßig transportiert werden kann.

Ziehen Sie das Garn durch das Spannungsplättchen der Spulenkapsel.

Bei dickerem Garn oder Spezialgarn mit Struktur:

Das Garn wird im Uhrzeigersinn von Hand gleichmäßig aufgespult.

Setzen Sie die Spule in die Spulenkapsel ein.

Um besonders interessante Nähte zu erzielen, fädeln Sie das Dekorgarn nicht in das Spannungsplättchen ein, sondern führen es vorbei und in den Umgehungsschlitz.

Um den Faden hochzuholen einfach das Handrad nach vorne (auf Sie zu) drehen und dabei den Oberfaden mit der Hand festhalten.

- 1.** Fädeln Sie normales Nähgarn als Oberfaden ein.
- 2.** Verwenden Sie die empfohlene Nadelstärke für Ihren Stoff.
- 3.** Bringen Sie Nähfuß 2/2A oder 8 an.
- 4.** Nähen Sie den Stoff auf der linken Seite und legen Sie Stickvlies obenauf.
- 5.** Wählen Sie Stiche mit wenig Stichdichte. Versuchen Sie es mit dem Geradstich, dem Zickzackstich oder den dekorativen Zierstichen. Verlängern Sie die Stichlänge für tolle Ergebnisse.
- 6.** Wählen Sie eine geringe Nähgeschwindigkeit und nähen Sie gleichmäßig.
- 7.** Stellen Sie die Oberfadenspannung etwas höher ein falls erforderlich.

Die **creative Spezial-Spulenkapsel** ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

hobbymatic 800 , 801 , 802 , 803 , 806 , 807 , 808 , 809

hobbymatic 904 , 905 , 907 , 917 , 919 , 927 , 933 , 939 , 947 , 953

dualmatic 935 , 955

varimatic 876 , 894 , 895 , 899 , 1115

edition 130



tipmatic 1006 , 1010 , 1011 , 1014 , 1015 , 1018 , 1019 , 1025 , 1027 , 1029

tipmatic 1035 , 1037 , 1045 , 1047 , 1051 , 1119 , 1151

tiptronic 1067 , 1069 , 1071 , 1171

1196 , 1197 , 1199

1209 , 1211 , 1212 , 1213 , 1214

synchromatic 1215 , 1217

1221 , 1222 , 1222E

synchrotronic 1229

varimatic 6085 , 6086 , 6087 , 6089

stretch&jeans 6091

tipmatic 6110 , 6112 , 6120 , 6122 , 6150 , 6152

tiptronic 6230 , 6232

selectronic 6250 , 6270

select 1520 , 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529

select 1530 , 1536 , 1538 , 1540 , 1546 , 1548

select 2.0 , 2.2 , 3.0 , 3.2 , 4.0 , 4.2 / 150

tiptronic - expression 2010 , 2014



tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025 ,
2026 , 2027 , 2028 , 2029

tiptronic - expression 2030 , 2034 , 2036 , 2038

tiptronic - quilt expression 2040 , 2042 , 2044 , 2046 , 2048

performance 2054 , 2056 , 2058

creative 2124 , 2134 , 2140 , 2144 , 2170

creatice 1371

creatice 1467 , 1469 , 1471 , 1472 , 1473 , 1475CD

creative 7510 , 7530 , 7550 , 7560 , 7562 , 7570