



Knopflochfuß für Singer 1507 / 8280

Art. Nr.: 20112

7,50 €

Hersteller: Singer
Sofort lieferbar



Knopflochfuß

Der Knopflochfuß ist passend für die **Singer**-Modelle:

1507

8280