



## Knopflochfuß für Singer 1507 / 8280

Art. Nr.: 20112

**7,50 €**

**Hersteller:** Singer  
Sofort lieferbar



### **Knopflochfuß**

Der Knopflochfuß ist passend für die **Singer**-Modelle:

1507

8280