



## Offener Freihandnähfuß für Gritzner exclusiv / tipmatic / tiptronic

Art. Nr.: 19373

Offener Freihandnähfuß (s. mehr  
Informationen)

**24,95 €**

**Hersteller:** Pfaff  
Sofort lieferbar



### Offener Freihandnähfuß

**Der offene Freihandnähfuß ist perfekt für fantasievolles Freihandnähen und -quilten.**

**Dieser Nähfuß bietet mit seiner extra großen Öffnung optimale Sicht beim Freihandnähen und -quilten.**



- 1.** Deaktivieren Sie das DFT-System.
- 2.** Lösen Sie vorsichtig die kleine silberne Schraube hinten am Nähfußhalter, bis die Bohrung zugänglich ist.
- 3.** Drücken Sie den Nähfuß vorsichtig zusammen und schieben Sie den Stift des Fußes so weit wie möglich in die Bohrung des Nähfußhalters ein. Achten Sie darauf, dass sich der durchsichtige Arm über dem Nadelhalter befindet.
- 4.** Ziehen Sie die silberne Schraube fest.
- 5.** Senken Sie den offenen Freihandnähfuß in die Freihand-/ Stopfposition, indem Sie entweder das Symbol „Freihand“ auf dem Display drücken oder den Nähfußhebel manuell betätigen.
- 6.** Versenken Sie den Transporteur.
- 7.** Wählen Sie einen Geradstich oder einen Zackstich.
- 8.** Bewegen Sie den Stoff von Hand bei gleichmäßiger Geschwindigkeit.  
Denken Sie daran, den Stoff von Hand zu bewegen, da der Transporteur versenkt ist. Für eine gleichmäßige Naht führen Sie Ihren Stoff mit gleichmäßigen Bewegungen.

Der Offene Freihandnähfuß ist passend für die **Gritzner**-Modelle:

exclusiv 974 , 975 , 976

tipmatic 1019 , 1035 , 1037

tipmatic 6122 , 6152

tiptronic 4.2