



## Handrad-Auslösescheibe passend für Singer

Art. Nr.: 14329

Handrad-Auslösescheibe passend für  
verschiedene Singer-Modelle (s. mehr  
Informationen)

**9,95 €**

**Hersteller:** Singer  
Sofort lieferbar



### **Handrad-Auslösescheibe**

Die Handrad-Auslösescheibe ist passend für die **Singer** Modelle:

4552 , 4562 , 4572

4610 , 4622 , 4624

5910

6233

7028

9005 , 9008 , 9010 , 9015 , 9018 , 9020 , 9022 , 9027 , 9030 , 9032 , 9034 , 9044

9110 , 9130

9210

9408 , 9410 , 9416 , 9420 , 9423 , 9430 , 9432 , 9444

30518



---

93220

Aussendurchmesser 59,5 mm