



Freihandquiltfuß für PFAFF (CDEFG)

Art. Nr.: 820 242-096

Freihandquiltfuß (s. mehr Informationen)

19,50 €

Hersteller: Pfaff

Sofort lieferbar



Freihandquiltfuß

Verwenden Sie den Freihandquiltfuß für fantasievolles Freihandquiltten.

Dieser Nähfuß bietet mit seiner extra großen Öffnung optimale Sicht auf den Quiltbereich.

Das führen der drei Stofflagen erfolgt beim Freihandquiltten von Hand.

Je schneller Sie nähen, desto gleichmäßiger wird die Quiltnaht.

Probieren Sie diese Technik erst an einem Probestück aus und testen Sie dabei das Nähen in Kurven und in geraden Linien.

Für das Freihandquiltten von geraden Linien (mittlere Nadelposition) mit einem Abstand von 1/4" (6mm);

verwenden Sie zur Orientierung die vier roten Markierungen an den Ecken des Nähfußes.



Nähen:

- 1.** Deaktivieren Sie das IDT-System.
- 2.** Lösen Sie vorsichtig die kleine silberne Schraube hinten am Nähfußhalter, bis die Bohrung zugänglich ist.
- 3.** Drücken Sie den Nähfuß vorsichtig zusammen und schieben Sie den Stift des Fußes so weit wie möglich in die Bohrung des Nähfußhalters ein. Achten Sie darauf, dass sich der durchsichtige Arm über dem Nadelhalter befindet.
- 4.** Ziehen Sie die silberne Schraube fest.
- 5.** Senken Sie den offenen Freihandnähfuß in die Freihand-/ Stopfposition, indem Sie entweder das Symbol „Freihand“ auf dem Display drücken oder den Nähfußhebel manuell betätigen.
- 6.** Versenken Sie den Transporteur.
- 7.** Wählen Sie einen Geradstich an und stellen Sie die Fadenspannung zwischen 3 - 5.
- 8.** Bewegen Sie den Stoff von Hand bei gleichmäßiger Geschwindigkeit.
Denken Sie daran, den Stoff von Hand zu bewegen, da der Transporteur versenkt ist. Für eine gleichmäßige Naht führen Sie Ihren Stoff mit gleichmäßigen Bewegungen.

Der Freihandquiltfuß (CDEFG) ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

edition 130

varimatic 876 , 894 , 895 , 899

dualmatic 935 , 955

tipmatic 1006 (0100A) , 1010 , 1011 , 1014 , 1015 , 1018 , 1019 , 1035 , 1037 , 1045 , 1047

tipmatic 1051

tipmatic 1151

tiptronic 1067 , 1069 , 1071

tiptronic 1171

tipmatic - stretch&jeans - jeans&satin (610A) 6110 , 6112 , 6120 , 6122 , 6150 , 6152 Festival

tiptronic (623A) 6230 , 6232

selectronic (625A) 6250



tiptronic 6270

varimatic 6085 , 6086 , 6087 , 6089

stretch&jeans 6091

creative 1371

creative 1467 , 1469

creative 1471 , 1472 , 1473 , 1475CD

select - freestyle - instyle - classicstyle 1520 , 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529

select 1530 , 1536 , 1538

select 1540 , 1546 , 1548

select 2.0 , 2.2

select 3.0 , 3.2

select 4.0 , 4.2

select 150 Anniversary

tiptronic - expression 2010 , 2014

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle (20A) 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025 , 2026 , 2027 , 2028 , 2029

tiptronic - expression 2030 , 2034 , 2036

tiptronic - quilt expression - quiltstyle 2040 , 2042 , 2044 , 2046 , 2048

creative 2124 , 2134

creative (21A) 2140 , 2144 , 2170

performance 2054 , 2056 , 2058

creative 7510

creative 7530 edition - quilt edition - quilt craft&pro

creative 7550



creative 7560 , 7562

creative 7570