



Paspelfuß für Husqvarna OV huskylock s21 , s25 / amber air s600

Art. Nr.: 620 08 67-96 / 620 11 75-96

Paspelfuß (s. mehr Informationen)

19,95 €

Hersteller: Husqvarna

Sofort lieferbar



Paspelfuß

Mit dem Paspelfuß erzielen Sie beim Einsetzen von Fertigpaspeln an Nähten und Kanten ein professionelles Finish.

Die Paspel wird in einem Schritt zwischen zwei Stofflagen eingenäht.

Eine Aussparung unter dem Fuß hilft beim Führen der Paspel.

Sie können auch einen individuellen Look kreieren, indem Sie selbst genähte Paspeln verwenden.

Mit dem Paspelnähfuß können Sie schnell und einfach Kordeln mit Stoff bedecken und Paspeln einnähen - ganz professionell!



- 1.** Stellen Sie die Overlock auf den gewünschten Stich ein.
- 2.** Setzen Sie den Paspelfuß ein.
- 3.** Legen Sie die Paspel auf der rechten Seite des Stoffes auf die Nahtkante. Legen Sie das zweite Stoffteil rechts auf rechts obenauf.
- 4.** Legen Sie die Lagen aus Stoff und Paspel unter den Paspelfuß mit der Paspel in der Aussparung an der Nähfußunterseite.
- 5.** Nähen Sie die Paspel in die Naht.
- 6.** Die Aussparung an der Nähfußunterseite führt die Paspel beim Nähen.
- 7.** Schneiden Sie schräge oder quer zur Faser verlaufende Streifen zu, die breit genug für die Kordel plus Nahtzugabe sind.
- 8.** Legen Sie die Kordel auf die linke Seite des Stoffstreifens und falten Sie den Stoff darüber.
- 9.** Legen Sie Stoff und Kordel unter den Paspelfuß und positionieren Sie die Kordel in der Aussparung an der Nähfußunterseite.
- 10.** Nähen Sie. Die Aussparung führt die Kordel für Sie.

Der Paspelfuß ist passend für die **Husqvarna** Overlock-Modelle:

huskylock s21

huskylock s25

amber air s600