



Kantensäumerfuß für PFAFF OV coverlock 3.0 , 4.0 / admire air 7000

Art. Nr.: 620 09 73-96

Kantensäumerfuß (s. mehr Informationen)

24,95 €

Hersteller: Pfaff

Sofort lieferbar



Kantensäumerfuß

Verwenden Sie den Kantensäumerfuß zum Säumen von Stoffkanten bei gleichzeitigem Annähen von Spitze.

- 1.** Stellen Sie Ihre Maschine auf einen breiten Coverstich ein.
- 2.** Verwenden Sie die Standard-Sticheinstellungen. Passen Sie diese bei Bedarf an.
- 3.** Setzen Sie den Kantensäumerfuß ein.
- 4.** Schieben Sie die Stoffkante mit der rechten Seite nach oben in die Stoffführung (Abbildung 1).
- 5.** Schieben Sie den Stoff bis nach hinten unter den Nähfuß und die Nadeln.
- 6.** Führen Sie die Spitze so in die rechte Spitzenführung, dass ein Stück von etwa 2,5 cm hinter dem Fuß herausragt (Abbildung 2). Verwenden Sie bei Bedarf eine Pinzette.
- 7.** Senken Sie den Nähfuß ab. Halten Sie den Stoff in der linken und die Spitze in der rechten Hand, während Sie zu nähen beginnen.



Hinweis: Justieren Sie bei Bedarf die Schraube an der Führung, um die Stichposition anzupassen.

Der Kantensäumerfuß ist passend für die **PFAFF** Overlock-Modelle:

coverlock 3.0

coverlock 4.0

admire air 7000