



## Paspelfuß für PFAFF OV hobbylock 2.5 / coverlock 3.0 , 4.0 / admire air 7000

Art. Nr.: 620 08 67-96 / 620 11 75-96  
Paspelfuß (s. mehr Informationen)

**19,95 €**

**Hersteller:** Pfaff  
Sofort lieferbar



### ***Paspelfuß***

***Mit dem Paspelfuß erzielen Sie beim Einsetzen von Fertigpaspeln an Nähten und Kanten ein professionelles Finish.***

***Die Paspel wird in einem Schritt zwischen zwei Stofflagen eingenäht.***

***Eine Aussparung unter dem Fuß hilft beim Führen der Paspel.***

***Sie können auch einen individuellen Look kreieren, indem Sie selbst genähte Paspeln verwenden.***

***Mit dem Paspelnähfuß können Sie schnell und einfach Kordeln mit Stoff bedecken und Paspeln einnähen - ganz professionell!***

- 1. Stellen Sie die Overlock auf den gewünschten Stich ein.*
- 2. Setzen Sie den Paspelfuß ein.*
- 3. Legen Sie die Paspel auf der rechten Seite des Stoffes auf die Nahtkante. Legen Sie das zweite*



*Stoffteil rechts auf rechts obenauf.*

**4.** *Legen Sie die Lagen aus Stoff und Paspel unter den Paspelfuß mit der Paspel in der Aussparung*

*an der Nähfußunterseite.*

**5.** *Nähen Sie die Paspel in die Naht.*

**6.** *Die Aussparung an der Nähfußunterseite führt die Paspel beim Nähen.*

**7.** *Schneiden Sie schräge oder quer zur Faser verlaufende Streifen zu, die breit genug für die*

*Kordel plus Nahtzugabe sind.*

**8.** *Legen Sie die Kordel auf die linke Seite des Stoffstreifens und falten Sie den Stoff darüber.*

**9.** *Legen Sie Stoff und Kordel unter den Paspelfuß und positionieren Sie die Kordel in der*

*Aussparung an der Nähfußunterseite.*

**10.** *Nähen Sie. Die Aussparung führt die Kordel für Sie.*

Der Paspelfuß ist passend für die **PFAFF** Overlock-Modelle:

hobbylock 2.5

coverlock 3.0

coverlock 4.0

admire air 7000