Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

Paspelfuß für PFAFF OV hobbylock 2.5 / coverlock 3.0 , 4.0 / admire air 7000

Art. Nr.: 620 08 67-96 / 620 11 75-96 Paspelfuß (s. mehr Informationen)

19,95 €

Hersteller: Pfaff Sofort lieferbar



Paspelfuß

Mit dem Paspelfuß erzielen Sie beim Einsetzen von Fertigpaspeln an Nähten und Kanten ein professionelles Finish.

Die Paspel wird in einem Schritt zwischen zwei Stofflagen eingenäht.

Eine Aussparung unter dem Fuß hilft beim Führen der Paspel.

Sie können auch einen individuellen Look kreieren, indem Sie selbst genähte Paspeln verwenden.

Mit dem Paspelnähfuß können Sie schnell und einfach Kordeln mit Stoff bedecken und Paspeln einnähen - ganz professionell!

- 1. Stellen Sie die Overlock auf den gewünschten Stich ein.
- 2. Setzen Sie den Paspelfuß ein.
- 3. Legen Sie die Paspel auf der rechten Seite des Stoffes auf die Nahtkante. Legen Sie daszweite

Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

service.de

Stoffteil rechts auf rechts obenauf.

4. Legen Sie die Lagen aus Stoff und Paspel unter den Paspelfuß mit der Paspel in der Aussparung

an der Nähfußunterseite.

- 5. Nähen Sie die Paspel in die Naht.
- 6. Die Aussparung an der Nähfußunterseite führt die Paspel beim Nähen.
- **7.** Schneiden Sie schräge oder quer zur Faser verlaufende Streifen zu, die breit genug für die

Kordel plus Nahtzugabe sind.

- **8.** Legen Sie die Kordel auf die linke Seite des Stoffstreifens und falten Sie den Stoff darüber.
- **9.** Legen Sie Stoff und Kordel unter den Paspelfuß und positionieren Sie die Kordel in der

Aussparung an der Nähfußunterseite.

10. Nähen Sie. Die Aussparung führt die Kordel für Sie.

Der Paspelfuß ist passend für die **PFAFF** Overlock-Modelle:

hobbylock 2.5

coverlock 3.0

coverlock 4.0

admire air 7000