



## Paspelfuß für PFAFF OV hobbylock 2.5 / coverlock 3.0 , 4.0 / admire air 7000

Art. Nr.: 620 08 67-96 / 620 11 75-96

Paspelfuß (s. mehr Informationen)

**19,95 €**

**Hersteller:** Pfaff

Sofort lieferbar



### Paspelfuß

**Mit dem Paspelfuß erzielen Sie beim Einsetzen von Fertigpaspeln an Nähten und Kanten ein professionelles Finish.**

**Die Paspel wird in einem Schritt zwischen zwei Stofflagen eingenäht.**

**Eine Aussparung unter dem Fuß hilft beim Führen der Paspel.**

**Sie können auch einen individuellen Look kreieren, indem Sie selbst genähte Paspeln verwenden.**

**Mit dem Paspelnähfuß können Sie schnell und einfach Kordeln mit Stoff bedecken und Paspeln einnähen - ganz professionell!**

**1. Stellen Sie die Overlock auf den gewünschten Stich ein.**

**2. Setzen Sie den Paspelfuß ein.**

**3. Legen Sie die Paspel auf der rechten Seite des Stoffes auf die Nahtkante. Legen Sie daszweite**



*Stoffteil rechts auf rechts obenauf.*

**4.** Legen Sie die Lagen aus Stoff und Paspel unter den Paspelfuß mit der Paspel in der Aussparung

*an der Nähfußunterseite.*

**5.** Nähen Sie die Paspel in die Naht.

**6.** Die Aussparung an der Nähfußunterseite führt die Paspel beim Nähen.

**7.** Schneiden Sie schräge oder quer zur Faser verlaufende Streifen zu, die breit genug für die

*Kordel plus Nahtzugabe sind.*

**8.** Legen Sie die Kordel auf die linke Seite des Stoffstreifens und falten Sie den Stoff darüber.

**9.** Legen Sie Stoff und Kordel unter den Paspelfuß und positionieren Sie die Kordel in der

*Aussparung an der Nähfußunterseite.*

**10.** Nähen Sie. Die Aussparung führt die Kordel für Sie.

Der Paspelfuß ist passend für die **PFAFF** Overlock-Modelle:

hobbylock 2.5

coverlock 3.0

coverlock 4.0

admire air 7000