



Paspelfuß mit Führung für PFAFF OV coverlock 3.0 , 4.0 / admire air 7000

Art. Nr.: 620 09 70-96

Paspelfuß (s. mehr Informationen)

24,95 €

Hersteller: Pfaff

Sofort lieferbar



PASPELFUSS MIT FÜHRUNG

So geht's.

1. Stellen Sie den Kettenstich ein.
2. Verwenden Sie die Standard- Sticheinstellungen.

Passen Sie diese bei Bedarf an.

Hinweis: Die Maschine empfiehlt zwar die Nadel D, für diese Technik sollten Sie jedoch Nadel E verwenden.

3. Setzen Sie den Paspelfuß ein (bei dieser Technik wird die Führung nicht verwendet).
4. Legen Sie die Kordel in die Rille unter dem Nähfuß, sodass ein Stück von etwa 5 cm hinter dem Nähfuß herausragt.

Hinweis: Sie können Kordeln mit einer Stärke von 1,5 bis 2,0 mm verwenden.

5. Schneiden Sie einen 25 mm breiten Schrägbandstreifen zu.



6. Legen Sie den Stoff vor dem Nähfuß um die Kordel herum. Schieben Sie den Stoff unter den Nähfuß.

7. Senken Sie den Nähfuß ab und nähen Sie über Kordel und Stoff (Abbildung 1).

(Halten Sie die Kordel beim Nähen zunächst hinter dem Nähfuß fest.)

Der Paspelfuß mit Führung ist passend für die **PFAFF** Overlock-Modelle:

coverlock 3.0

coverlock 4.0

admire air 7000