



Spitzen- und Bortenführung (H1) für PFAFF OV coverstyle 4850 / coverlock 4852 , 4862 , 4872 / creative 4874

Art. Nr.: 820 303-096

Spitzen- und Bortenführung H1 (s. mehr
Informationen)

14,95 €

Hersteller: Pfaff
Sofort lieferbar



Spitzen- und Bortenführung H1

Die Spitzen- und Bortenführung wird zusammen mit dem Mehrzweckfuß M (Art. 820 302-096) verwendet, um Spitze oder Borten an die Stoffunterseite zu Nähen.

- 1.** Stellen Sie die Overlock auf einen breiten 2-fach-Coverstich, den schmalen Coverstich oder den 3-fach Coverstich ein.
- 2.** Setzen Sie den Mehrzweckfuß M und die Spitzen- und Bortenführung H1 ein.
- 3.** Falten Sie 6mm des Stoffs für den Saum um und "bügeln" Sie ihn mit den Fingern oder mit dem Bügeleisen.
- 4.** Legen Sie die gefaltete Kante in die Spitzen- und Bortenführung H1 und schieben Sie den Stoff unter den Nähfuß.



5. Legen Sie die Spitze auf die rechte Seite der Spitzen- und Bortenführung H1 und unter den Nähfuß.

6. Nähen Sie die ersten Stiche und justieren Sie die Stichposition mit der Schraube am Nähfuß, sodass der rechte Stich so nahe wie möglich an der Kante liegt.

Halten Sie den Stoff in der linken und die Spitze in der rechten Hand und nähen Sie weiter.

Empfohlene Stoffe: Batist, Baumwolle, Trikot

Die Spitzen- und Bortenführung (H1) ist passend für die **PFAFF** Overlock-Modelle:

coverstyle 4850

coverlock 4852

coverlock 4862

coverlock 4872

coverlock creative 4874