



Spitzen- und Bortenfuß für PFAFF OV coverlock 3.0 , 4.0 / admire air 7000

Art. Nr.: 620 09 69-96

Spitzen- und Bortenfuß (s. mehr Informationen)

19,95 €

Hersteller: Pfaff

Sofort lieferbar



Spitzen- und Bortenfuß

Mit dem Spitzen- und Bortenfuß können Sie einfach Spitzen und Borten mit einem Coverstich an Stoffe annähen und so wunderschöne dekorative Kanten und Effekte erzeugen.

- 1.** Stellen Sie Ihre Maschine auf einen breiten Coverstich ein.
- 2.** Setzen Sie den Spitzen- und Bortenfuß ein.
- 3.** Verwenden Sie die Standard-Sticheinstellungen. Passen Sie diese bei Bedarf an.
- 4.** Führen Sie die Stoffkante in den unteren Teil der linken Nähfußseite ein.

Schieben Sie den Stoff unter den Nähfuß und unter die Nadeln.

- 5.** Führen Sie die Borte bzw. Spitze in den oberen Teil der rechten Nähfußseite ein.

Schieben Sie die Borte bzw. Spitze am Fuß nach hinten, sodass hinter den Nadeln ein kleines Stück davon herausragt.



Tip: Verwenden Sie eine Pinzette, um Stoff und Borte bzw. Spitze in die korrekte Position unter den Nadeln zu bringen.

6. Senken Sie die Nadeln in Borte bzw. Spitze und Stoff ab.

Senken Sie den Spitzen- und Bortenfuß ab.

7. Halten Sie den Stoff beim Nähen in der linken und die Borte bzw. Spitze in der rechten Hand.

Tip: Wünschen Sie eine saubere Stoffkante, dann bügeln Sie 6 mm des Stoffes nach rechts um,

bevor Sie den Stoff in den Spitzen- und Bortenfuß einführen.

Die Borte bzw. Spitze wird dann beim Annähen die Schnittkante verdecken.

Der Spitzen- und Bortenfuß ist passend für die **PFAFF** Overlock-Modelle:

coverlock 3.0

coverlock 4.0

admire air 7000