



## Paspelfuß für Singer OV Quantumlock 14T 957DC , 14T 967DC , 14T 968DC

Art. Nr.: 620 08 67-96 / 620 11 75-96  
Paspelfuß (s. mehr Informationen)

**19,95 €**

**Hersteller:** Singer  
Sofort lieferbar



### ***Paspelfuß***

***Mit dem Paspelfuß erzielen Sie beim Einsetzen von Fertigpaspeln an Nähten und Kanten ein professionelles Finish.***

***Die Paspel wird in einem Schritt zwischen zwei Stofflagen eingenäht.***

***Eine Aussparung unter dem Fuß hilft beim Führen der Paspel.***

***Sie können auch einen individuellen Look kreieren, indem Sie selbst genähte Paspeln verwenden.***

***Mit dem Paspelnähfuß können Sie schnell und einfach Kordeln mit Stoff bedecken und Paspeln einnähen - ganz professionell!***



- 1.** Stellen Sie die Overlock auf den gewünschten Stich ein.
- 2.** Setzen Sie den Paspelfuß ein.
- 3.** Legen Sie die Paspel auf der rechten Seite des Stoffes auf die Nahtkante. Legen Sie das zweite Stoffteil rechts auf rechts obenauf.
- 4.** Legen Sie die Lagen aus Stoff und Paspel unter den Paspelfuß mit der Paspel in der Aussparung an der Nähfußunterseite.
- 5.** Nähen Sie die Paspel in die Naht.
- 6.** Die Aussparung an der Nähfußunterseite führt die Paspel beim Nähen.
- 7.** Schneiden Sie schräge oder quer zur Faser verlaufende Streifen zu, die breit genug für die Kordel plus Nahtzugabe sind.
- 8.** Legen Sie die Kordel auf die linke Seite des Stoffstreifens und falten Sie den Stoff darüber.
- 9.** Legen Sie Stoff und Kordel unter den Paspelfuß und positionieren Sie die Kordel in der Aussparung an der Nähfußunterseite.
- 10.** Nähen Sie. Die Aussparung führt die Kordel für Sie.

Der Paspelfuß ist passend für die **Singer** Overlock-Modelle:

Quantumlock 14T 957 DC

Quantumlock 14T 967 DC

Quantumlock 14T 968 DC