



Kantensteppfuß mit Wattierlineal (Geradstich) für PFAFF 138

Art. Nr.: 26242

Reißverschlußfuß (s. mehr Informationen)

49,50 €

Sofort lieferbar



Reißverschlußfuß bzw. Kantensteppfuß mit Wattierlineal für Geradstich

Einnähen von Reißverschlüssen

Wattierung absteppen:

Die erste Naht sorgfältig nähen.

Bügel des Lineals auf den gewünschten Nahtabstand einstellen und beim Nähen an der vorhergehenden Naht entlangleiten lassen.

Der Kantensteppfuß (91-026 242-93) ist passend für das **PFAFF**-Modell:

138