



1/4" Quilt- und Patchworkfuß transparent für PFAFF (DEGJKL)

Art. Nr.: 820 883-096

Quilt- und Patchworkfuß transparent (s. mehr
Informationen)

9,50 €

Sofort lieferbar



1/4" Quilt- und Patchworkfuß transparent

Der durchsichtige 1/4" Quilt und Patchworkfuß eignet sich besonders gut zum Zusammennähen von Stoffstücken, da er beim Nähen von 1/4"-, 1/8"- und 3/8"-Nähten beste Sicht bietet.

Die roten Linien am Nähfuß kennzeichnen 1/4"-Drehpunkte vor und hinter der Nadel.



1. Legen Sie zwei Stoffstücke rechts auf rechts.
2. Wählen Sie einen Geradstich aus, Stichtlänge 2,5.
3. Aktivieren Sie das IDT-System.
4. Legen Sie den Stoff unter den Nähfuß.
5. Bei Verwendung einer Nahtzugabe von 1/8" führen Sie den Stoff an der Innenkante der Zehe entlang. Bei Verwendung einer Nahtzugabe von 1/4" führen Sie den Stoff an der Außenkante der Zehe entlang. Bei Verwendung einer Nahtzugabe von 3/8" führen Sie den Stoff an der Außenkante des Nähfußes entlang.
6. Um 1/4" vom Stoffende zu drehen, stoppen Sie den Nähvorgang, wenn die Stoffkante die erste rote Markierung am Nähfuß erreicht.

Der 1/4 Quilt- und Patchworkfuß (transparent) ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

edition 130

dualmatic 935 , 955

tipmatic 1006 , 1051 , 1151

tiptronic 1071 , 1171

synchromatic 1215 , 1217

synchrotronic 1229

stretch&jeans 6091

select 1520 , 1522 , 1523 , 1524 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529

select 1530 , 1536 , 1538 , 1540 , 1546 , 1548

select 2.0 , 2.2 , 3.0 , 3.2 , 4.0 , 4.2 / 150

tiptronic 6230 , 6232

selectronic 6250 , 6270

tiptronic - expression 2010 , 2014

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle 2020 2022 , 2023 , 2024 , 2025 , 2026 , 2027 , 2028 , 2029



tiptronic - expression 2030 , 2034 , 2036 , 2038

tiptronic - quilt expression 2042 , 2044 , 2046 , 2048

performance 2054 , 2056 , 2058

creative 7510 , 7530 , 7550 , 7560 , 7562 , 7570

creative 2124 , 2134 , 2140 , 2144 , 2170

creative 1.5 , 2.0 , 3.0 , 4.0 , 4.5

creative ambition 640

creative performance

creative vision 5.0 , 5.5

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II

creative icon

creative icon 2

expression 2.0 , 3.0 , 3.2 , 3.5 / 150

quilt expression 4.0 , 4.2



expression 710

quilt expression 720

performance 5.0 , 5.2

performance icon

ambition 1.0 , 1.5 , 155 , quilt ambition 2.0 , essential

ambition 610 , 620

quilt ambition 630 , 635

passport 2.0 , 3.0

smarter 130s , 140s , 150s , 155 , 160s , 260c

smarter 1100c pro

creative 1371

creative 1467 , 1471 , 1472 , 1473 , 1475CD

hobby 1020 , 1022 , 1030 , 1032 , 1040 , 1042

hobby 4240 , 4250 , 4260 , 4270