



Kräuselfuß für PFAFF (BCDEFGJKL**)

Art. Nr.: 820 668-096 / 820 233-096

Kräuselfuß aus Metall (s. mehr Informationen)

14,95 €

Sofort lieferbar



Kräuselfuß

Das Kräuseln ist eine klassische Dekorationsmethode und mit diesem Nähfuß ein Kinderspiel !

Er eignet sich besonders für Volants an Kissen und Gardinen oder für Kräuselnähte an Kinderkleidung.

Sie können zwei Lagen Stoff gleichzeitig nähen und kräuseln - einfach und schnell.

- 1.** Wählen Sie den Geradstich und bewegen Sie die Nadel in die äußerst linke Position.
- 2.** Legen Sie den zu kräuselnden Stoff mit der rechten Seite nach oben unter den Nähfuß, sodass die Schnittkante rechts vom Nähfuß etwas hervorsteht. Führen Sie den glatt bleibenden Stoff komplett in den Schlitz im Nähfuß ein, rechts auf rechts.
- 3.** Führen Sie den Stoff und lassen Sie die Nähmaschine den unteren Stoff frei aufnehmen, um eine einheitliche Kräuselnaht zu erzielen.

Tipp: Wenn Sie die Stichtlänge verändern, ändert sich auch die Anzahl der Kräuselungen.
Sie können auch eine einzelne Stoffschicht kräuseln, wenn Sie sie unter den Nähfuß legen und die Stichtlänge und die Fadenspannung wie gewünscht einstellen.

Der Kräuselfuß ist passend für die **PFAFF**-Modelle:



edition 130

dualmatic 935 , 955

tipmatic 6110 , 6112 , 6120 , 6122 , 6150 , 6152

tiptronic 6230 , 6232

selectronic 6250 , 6270

stretch&jeans 6091

select 1520 , 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529

select 1530 , 1536 , 1538 , 1540 , 1546 , 1548

creative 1371

creative 1467 , 1471 , 1472 , 1473 , 1475CD

synchromatic 1215 , 1217

synchrotronic 1229

tipmatic 1006 , 1051 , 1151

tiptronic 1071 , 1171

creative 7510 , 7530 , 7550 , 7560 , 7562 , 7570

select 2.0 , 2.2 , 3.0 , 3.2 , 4.0 , 4.2 / 150

creative 2124 , 2134 , 2140 , 2144 , 2170

hobby 1020 , 1022 , 1030 , 1032 , 1040 , 1042

hobby 4240 , 4250 , 4260 , 4270

tiptronic - expression 2010 , 2014

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025 , 2026 , 2027 ,
2028 , 2029

tiptronic - expression 2030 , 2034 , 2036 , 2038

tiptronic - quilt expression 2040 , 2042 , 2044 , 2048



performance 2054 , 2056 , 2058

expression 2.0 , 3.0 , 3.2 , 3.5 / 150

quilt expression 4.0 , 4.2

expression 710

quilt expression 720

performance 5.0 , 5.2

performance icon * (nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

creative 1.5 , 2.0 , 3.0 , 4.0 , 4.5

creative performance,

creative vision 5.0 , 5.5

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II

creative icon * (nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

creative icon 2 * (nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

ambition essential

ambition 1.0 , 1.5 , 155

quilt ambition 2.0

ambition 610 , 620

quilt ambition 630

smarter 130s , 140s , 150s , 155 , 160s , 260c

passport 2.0 , 3.0

smarter 1100c Pro