



Kantensäumerfuß für Husqvarna OV huskylock s21 , s25 / amber air s600

Art. Nr.: 620 09 73-96

Kantensäumerfuß (s. mehr Informationen)

24,95 €

Hersteller: Husqvarna
Sofort lieferbar



Kantensäumerfuß

Verwenden Sie den Kantensäumerfuß zum Säumen von Stoffkanten bei gleichzeitigem Annähen von Spitze.

- 1. Stellen Sie Ihre Maschine auf einen breiten Coverstich ein.*
- 2. Verwenden Sie die Standard-Sticheinstellungen. Passen Sie diese bei Bedarf an.*
- 3. Setzen Sie den Kantensäumerfuß ein.*
- 4. Schieben Sie die Stoffkante mit der rechten Seite nach oben in die Stoffführung (Abbildung 1).*
- 5. Schieben Sie den Stoff bis nach hinten unter den Nähfuß und die Nadeln.*
- 6. Führen Sie die Spitze so in die rechte Spitzenführung, dass ein Stück von etwa 2,5 cm hinter dem Fuß herausragt (Abbildung 2). Verwenden Sie bei Bedarf eine Pinzette.*
- 7. Senken Sie den Nähfuß ab. Halten Sie den Stoff in der linken und die Spitze in der rechten Hand, während Sie zu nähen beginnen.*



Hinweis: Justieren Sie bei Bedarf die Schraube an der Führung, um die Stichposition anzupassen.

Der Kantensäumerfuß ist passend für das **Husqvarna** Overlock-Modell:

huskylock s21

huskylock s25

amber air s600