Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

Band- und Tressenfuß (Q) für PFAFF OV coverstyle 4850 , coverlock 4852 , 4862 , 4872 , creative 4874

Art. Nr.: 820 320-096

Band- und Tressenfuß (s. mehr Informationen)

29,95 €

Sofort lieferbar



Band- und Tressenfuß Q

Der Band und Tressenfuß Q wird zum Aufnähen von Bändern, Borten und Litzen verwendet.

- 1. Stellen Sie die Overlock auf einen breiten 2-fach-Coverstich ein.
- 2. Ein 1cm breites Band in den Schlitz am Band- und Tressenfuß einführen und den Nähfuß einsetzen.
- 3. Markieren Sie mit einem selbstlöschenden oder wasserlöslichen Stift die Positionslinien.
- 4. Legen Sie Stoff und Band unter den Nähfuß und senken Sie die Nadel in den Stoff. Senken Sie den Nähfuß.
- 5. Nähen Sie die ersten Stiche und schneiden Sie die Fäden nahe am Nähfuß ab. Nähen Sie weiter und orientieren Sie sich dabei an den markierten Linien.



Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-



Empfohlene Stoffe: Jeansstoff, T-Shirt- und Sweatshirt-Stoff, Leinen.

Der Band- und Tressenfuß (Q) ist passend für die PFAFF Overlock-Modelle:

coverstyle 4850

coverlock 4852

coverlock 4862

coverlock 4872

coverlock creative 4874

(vorherige Teile-Nr. 29-924 993-82/020)