Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

Biesenführung (K2) für PFAFF OV coverstyle 4850, coverlock 4852, 4862, 4872, creative 4874

Art. Nr.: 820 310-096

Biesenführung (s. mehr Informationen)

14,50 €

Hersteller: Pfaff Sofort lieferbar



Biesenführung K2

Für Biesen mit Beilauffaden verwenden Sie die Biesenführung K2 (820 310-096) zusammen mit dem Biesenfuß K (820 312-096)

- 1. Stellen Sie die Overlock auf einen schmalen 2-fach-Coverstich ein.
- 2. Setzen Sie den Biesenfuß K ein.
- 3. Führen Sie den Faden durch die linke Aussparung in der Biesenführung K2.
- 4. Öffnen Sie die linke Seitenklappe der Overlock und setzen Sie den Stift an der Biesenführung K2 in das Loch der Stichplatte ein. Schließen Sie die Klappe.
- 5. Legen Sie den Faden unter die Rille am Biesenfuß, sodaß ein Stück von etwa 5cm hinter dem Nähfuß herausragt.
- 6. Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben auf den Faden und unter den Nähfuß. Senken Sie die Nadeln in den Stoff und senken Sie den Nähfuß ab.

Seite 1

Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

service.de

19.11.2025

7. Nähen Sie die ersten Stiche. Stoppen Sie und schneiden Sie die Fäden nahe am Nähfuß ab. Nähen Sie mit mittlerer Geschwindigkeit weiter.

Empfohlene Stoffe: leichter Stoff

Sie können die Biesenführung K2 auch mit dem Band- und Tressenfuß Q verwenden, und so dekorative Besätze kreieiren.

- **1.** Stellen Sie die Overlock auf einen Rollsaum- oder einen schmalen- oder einen breiten 3-Faden-Overlockstich ein.
- **2.** Fädeln Sie Ziergarn in den Obergreifer und Allzweck-Overlockgarn in die Nadel und den Untergreifer ein.
- **3.** Setzen Sie den Band- und Tressenfuß Q ein und stellen Sie das Schnittbreitenrad auf die weiteste Einstellung. Bewegen Sie das Schneidemesser in die unterste Position.
- **4.** Führen Sie ene schmale Kordel oder ein schmales Band durch die rechte Aussparung an der Biesenführung K2.
- **5.** Öffnen Sie die linke Klappe der Overlock und setzen Sie den Stift an der Unterseite der Biesenführung K2 in das Loch der Stichplatte ein. Schließen Sie die Klappe.
- 6. Positionieren Sie die Kordel rechts von der Nadel und senken Sie den Nähfuß ab.
- 7. Nähen Sie mit gleichmäßiger Geschwindigkeit.

Empfohlene Stoffe: Kordel oder Band.

Die Biesenführung K2 ist passend für die **PFAFF** Overlock-Modelle: coverstyle 4850

coverlock 4852

coverlock 4862

coverlock 4872

Seite 2

coverlock creative 4874



Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

service.de