Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

# Biesenführung (K2) für PFAFF OV coverstyle 4850 , coverlock 4852 , 4862 , 4872 , creative 4874

Art. Nr.: 820 310-096
Biesenführung (s. mehr Informationen)




## 14,50 €

**Hersteller:** Pfaff
Sofort lieferbar

***Biesenführung K2***

***Für Biesen mit Beilauffaden verwenden Sie die Biesenführung K2 (820 310-096) zusammen mit dem Biesenfuß K (820 312-096)***

***1.*** *Stellen Sie die Overlock auf einen schmalen 2-fach-Coverstich ein.*

***2.*** *Setzen Sie den Biesenfuß K ein.*

***3.*** *Führen Sie den Faden durch die linke Aussparung in der Biesenführung K2.*

***4.*** *Öffnen Sie die linke Seitenklappe der Overlock und setzen Sie den Stift an der Biesenführung K2 in das Loch der Stichplatte ein. Schließen Sie die Klappe.*

***5.*** *Legen Sie den Faden unter die Rille am Biesenfuß, sodaß ein Stück von etwa 5cm hinter dem Nähfuß herausragt.*

***6.*** *Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben auf den Faden und unter den Nähfuß. Senken Sie die Nadeln in den Stoff und senken Sie den Nähfuß ab.*

Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

***7.*** *Nähen Sie die ersten Stiche. Stoppen Sie und schneiden Sie die Fäden nahe am Nähfuß ab. Nähen Sie mit mittlerer Geschwindigkeit weiter.*

***Empfohlene Stoffe:*** *leichter Stoff*

***Sie können die Biesenführung K2 auch mit dem Band- und Tressenfuß Q verwenden, und so dekorative Besätze kreieiren.***

***1.*** *Stellen Sie die Overlock auf einen Rollsaum- oder einen schmalen- oder einen breiten 3-Faden-Overlockstich ein.*

***2.*** *Fädeln Sie Ziergarn in den Obergreifer und Allzweck-Overlockgarn in die Nadel und den Untergreifer ein.*

***3.*** *Setzen Sie den Band- und Tressenfuß Q ein und stellen Sie das Schnittbreitenrad auf die weiteste Einstellung. Bewegen Sie das Schneidemesser in die unterste Position.*

***4.*** *Führen Sie ene schmale Kordel oder ein schmales Band durch die rechte Aussparung an der Biesenführung K2.*

***5.*** *Öffnen Sie die linke Klappe der Overlock und setzen Sie den Stift an der Unterseite der Biesenführung K2 in das Loch der Stichplatte ein. Schließen Sie die Klappe.*

***6.*** *Positionieren Sie die Kordel rechts von der Nadel und senken Sie den Nähfuß ab.*

***7.*** *Nähen Sie mit gleichmäßiger Geschwindigkeit.*

***Empfohlene Stoffe:*** *Kordel oder Band.*

Die Biesenführung K2 ist passend für die **PFAFF** Overlock-Modelle:
coverstyle 4850

coverlock 4852

coverlock 4862

coverlock 4872

coverlock creative 4874

Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de